



Děkujeme vám, že jste si zakoupili jednotku iStorage diskAshur DT². Jednotka diskAshur DT² je předem naformátována v souborovém systému NTFS a dodávána s výchozím PIN správce 11223344 a ačkoliv je možné ji začít používat okamžitě po vybalení s výchozím PIN správce, **z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme okamžitě vytvořit nové PIN správce** podle pokynů uvedených v části „Změna PIN správce“.



První použití

K nastavení diskAshur DT² zapojte jeden konec přiloženého USB kabelu do zadní části jednotky a druhý konec do počítače. Poté zapojte jeden konec přiloženého napájecího adaptéru k zadní části jednotky a druhý do elektrické zásuvky. Po propojení stlačte vypínač na zadní straně jednotky do polohy **ZAP**, jednotka diskAshur DT² provede rychlou autodiagnostiku a ověří správnou funkci všech bezpečnostních prvků – ta probíhá při každém spuštění diskAshur DT². LED kontrolky provedou zkušební sekvenci, budou blikat v pořadí **ČERVENÁ**, **ZELENÁ** a **MODRÁ**, následně dvakrát zabliká **ZELENÁ** a v případě úspěšné autodiagnostiky poté **ČERVENÁ** (pohotovostní stav). Jakákoliv porucha zjištěná během autodiagnostiky diskAshur DT² způsobí bezpečné resetování jednotky a automatické obnovení autodiagnostiky bez dopadu na bezpečnostní funkce a data uložená v jednotce.

Máte-li jednotku diskAshur DT² připojenou a pod napětím, odemknutí provedete podle pokynů uvedených níže.

| | | |
|--|---|---|
| <p>1. V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) zadejte výchozí PIN správce 11223344 a poté stlačte tlačítko ODEMKNOUT</p> |  →  | <p>ZELENÁ a MODRÁ LED několikrát střídavě zablikají, poté bude trvale svítit MODRÁ LED, následně bude blikat ZELENÁ a nakonec bude ZELENÁ svítit trvale.</p> |
|--|---|---|

Poznámka: Po úspěšném odemknutí jednotky diskAshur DT² bude **ZELENÁ** LED svítit trvale. Uzamknout je možné ji bezprostředně stlačením tlačítka **UZAMKNOUT** jednou nebo (**důrazně doporučeno**) klepnutím na ikonu „Bezpečně odebrat/vysunout hardware“ v operačním systému.

Požadavky na PIN:

- Minimální délka PIN je 7 znaků a maximální délka je 15 znaků.
- PIN nesmí obsahovat po sobě jdoucí číslice (2345678 nebo 9876543).
- PIN nesmí opakovat stejné opakující se číslice (1111111).
- Tlačítko SHIFT je možné využít pro další kombinace (např. SHIFT + 1 je jiná hodnota než 1).

Změna PIN správce

Chcete-li změnit PIN správce na vaše vlastní jedinečné PIN o délce 7–15 číslic, postupujte následovně:

| | | |
|---|--|--|
| 1. V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) stlačte a přidržte tlačítka ODEMKNOUT a současně číslici 1 | | Trvale svítící ČERVENÁ LED se změní na blikající ZELENOU a MODROU |
| 2. Zadejte výchozí PIN správce 11223344 a stlačte tlačítko ODEMKNOUT | | Několik sekund budou rychle blikat ZELENÁ a MODRÁ LED společně, poté bude svítit ZELENÁ a nakonec bude svítit MODRÁ, což naznačuje, že se diskAshur DT² nachází v „režimu správce“ |
| 3. V režimu správce (svítí MODRÁ LED) stlačte a přidržte tlačítka ODEMKNOUT + 2 | | Trvale svítící MODRÁ LED se změní na blikající ZELENOU a svítící MODROU LED |
| 4. Zadejte nové PIN správce a stlačte tlačítko ODEMKNOUT | | Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se přepnou na jedno zablikání ZELENÉ LED a následně zpět budou blikat ZELENÁ a trvale svítit bude MODRÁ |
| 5. Zadejte nové PIN správce ještě jednou a stlačte tlačítko ODEMKNOUT | | Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se změní na rychle blikající MODROU LED a nakonec na trvale svítící MODROU LED, což naznačuje, že došlo úspěšně ke změně PIN správce |
| 6. Chcete-li ukončit režim Správce, stlačte tlačítko ZAMKNOUT | | Svítící ČERVENÁ LED signalizuje, že je jednotka uzamčena a v pohotovostním režimu |

Přidání nového PIN uživatele k PIN správce

Kromě PIN správce je možné na diskAshur DT² nakonfigurovat nezávislé PIN uživatele. K vytvoření nového PIN uživatele postupujte následovně:

| | | |
|---|--|--|
| 1. V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) stlačte a přidržte tlačítka ODEMKNOUT a současně číslici 1 | | Trvale svítící ČERVENÁ LED se změní na blikající ZELENOU a MODROU |
| 2. Zadejte výchozí PIN správce 11223344 a stlačte tlačítko ODEMKNOUT | | Několik sekund budou rychle blikat ZELENÁ a MODRÁ LED společně, poté bude svítit ZELENÁ a nakonec bude svítit MODRÁ, což naznačuje, že se diskAshur DT² nachází v „režimu správce“ |
| 3. V režimu správce (svítí MODRÁ LED) stlačte a přidržte tlačítka ODEMKNOUT + 3 | | Trvale svítící MODRÁ LED se změní na blikající ZELENOU a svítící MODROU LED |
| 4. Zadejte nové PIN uživatele a stlačte tlačítko ODEMKNOUT | | Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se přepnou na jedno zablikání ZELENÉ LED a následně zpět budou blikat ZELENÁ a trvale svítit bude MODRÁ |
| 5. Zadejte nové PIN uživatele ještě jednou a stlačte tlačítko ODEMKNOUT | | ZELENÁ LED rychle bliká několik sekund a následně bude svítit trvale MODRÉ, což naznačuje, že bylo PIN uživatele úspěšně vytvořeno |
| 6. Chcete-li ukončit režim Správce, stlačte tlačítko ZAMKNOUT | | Svítící ČERVENÁ LED signalizuje, že je jednotka uzamčena a v pohotovostním režimu |

Odemykání pomocí PIN správce nebo uživatele

Odemknutí pomocí PIN správce (PIN +)

1. Chcete-li odemknout diskAshur DT² jako správce, zadejte PIN správce a poté stlačte tlačítko **ODEMKNOUT**. Několikrát střídavě zablikají ZELENÁ a MODRÁ LED a nakonec bude svítit ZELENÁ LED, což naznačuje, že je jednotka odemknuta a připravena k použití jako správce.

Odemknutí pomocí PIN uživatele (+ PIN +

2. Chcete-li odemknout diskAshur DT² jako uživatel, stlačte tlačítko **ODEMKNOUT**, všechny LED bliknou a zase zhasnou, poté zadejte váš PIN uživatele a stlačte znovu tlačítko **ODEMKNOUT**. Několikrát střídavě zablikají ZELENÁ a MODRÁ LED a nakonec bude svítit ZELENÁ LED, což naznačuje, že je jednotka odemknuta a připravena k použití jako uživatel.

Informace o dalších funkcích a podrobné pokyny jsou uvedeny v uživatelské příručce, kterou naleznete na jednotce diskAshur DT² a také na našich webových stránkách.