

Děkujeme vám, že jste si zakoupili jednotku iStorage diskAshur². Jednotka diskAshur² je předem naformátována v souborovém systému NTFS a dodávána s výchozím PIN správce 11223344 a ačkoliv je možné ji začít používat okamžitě po vybalení s výchozím PIN správce, z **bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme okamžitě vytvořit nové PIN správce** podle pokynů uvedených v části „Změna PIN správce“.



První použití

Při každém připojení do napájeného USB portu provádí jednotka diskAshur² automatickou diagnostiku s cílem ověřit funkčnost bezpečnostních prvků. LED projdou třemi zkušebními fázemi, budou blikat v pořadí **ČERVENÁ**, **ZELENÁ** a **MODRÁ**, následně dvakrát zabliká **ZELENÁ** a v případě úspěšné autodiagnostiky poté **ČERVENÁ** (pohotovostní stav). Jakákoliv porucha zjištěná během autodiagnostiky diskAshur² způsobí bezpečné resetování jednotky a automatické obnovení autodiagnostiky bez dopadu na bezpečnostní funkce a data uložená v jednotce.

K vůbec prvnímu odemknutí jednotky diskAshur² pomocí výchozího PIN správce zapojte integrovaný USB 3.1 kabel do napájeného portu USB a postupujte podle pokynů uvedených v tabulce níže.

1. V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) zadejte výchozí PIN správce 11223344 a poté stlačte tlačítko ODEMKNOUT		ZELENÁ a MODRÁ LED několikrát střídavě zablikají, poté bude trvale svítit MODRÁ LED, následně bude blikat ZELENÁ a nakonec bude ZELENÁ svítit trvale.
---	--	--

Poznámka: Po úspěšném odemknutí jednotky diskAshur² bude **ZELENÁ** LED svítit trvale. Uzamknout je možné ji bezprostředně stlačením tlačítka **UZAMKNOUT** jednou nebo (**důrazně doporučeno**) klepnutím na ikonu „Bezpečně odebrat/vysunout hardware“ v operačním systému.

Požadavky na PIN:

- Minimální délka PIN je **7** znaků a maximální délka je **15** znaků.
- PIN nesmí obsahovat po sobě jdoucí číslice (2345678 nebo 9876543).
- PIN nesmí opakovat stejně opakující se číslice (1111111).
- Tlačítko SHIFT je možné využít pro další kombinace (např. SHIFT + 1 je jiná hodnota než 1).

Změna PIN správce

Chcete-li změnit PIN správce na vaše vlastní jedinečné PIN o délce 7–15 číslic, postupujte následovně:

1. V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) stlačte a přidržte tlačítka ODEMKNOUT a současně číslice 1		Trvale svítící ČERVENÁ LED se změní na blikající ZELENOU a MODROU
2. Zadejte výchozí PIN správce 11223344 a stlačte tlačítko ODEMKNOUT		Několik sekund budou rychle blikat ZELENÁ a MODRÁ LED společně, poté bude svítit ZELENÁ a nakonec bude svítit MODRÁ, což naznačuje, že se diskAshur² nachází v „režimu správce“
3. V režimu správce (svítí MODRÁ LED) stlačte a přidržte tlačítka ODEMKNOUT + 2		Trvale svítící MODRÁ LED se změní na blikající ZELENOU a svítící MODROU LED
4. Zadejte nové PIN správce a stlačte tlačítko ODEMKNOUT		Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se přepnou na jedno zablikání ZELENÉ LED a následně zpět budou blikat ZELENÁ a trvale svítit bude MODRÁ
5. Zadejte nové PIN správce ještě jednou a stlačte tlačítko ODEMKNOUT		Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se změní na rychle blikající MODROU LED a nakonec na trvale svítící MODROU LED, což naznačuje, že došlo úspěšně ke změně PIN správce
6. Chcete-li ukončit režim Správce, stlačte tlačítko ZAMKNOT		Svítící ČERVENÁ LED signalizuje, že je jednotka uzamčena a v pohotovostním režimu

Přidání nového PIN uživatele k PIN správce

Kromě PIN správce je možné na diskAshur² nakonfigurovat nezávislé PIN uživatele. K vytvoření nového PIN uživatele postupujte následovně:

1. V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) stlačte a přidržte tlačítka ODEMKNOUT a současně číslice 1		Trvale svítící ČERVENÁ LED se změní na blikající ZELENOU a MODROU
2. Zadejte výchozí PIN správce 11223344 a stlačte tlačítko ODEMKNOUT		Několik sekund budou rychle blikat ZELENÁ a MODRÁ LED společně, poté bude svítit ZELENÁ a nakonec bude svítit MODRÁ, což naznačuje, že se diskAshur² nachází v „režimu správce“
3. V režimu správce (svítí MODRÁ LED) stlačte a přidržte tlačítka ODEMKNOUT + 3		Trvale svítící MODRÁ LED se změní na blikající ZELENOU a svítící MODROU LED
4. Zadejte nové PIN uživatele a stlačte tlačítko ODEMKNOUT		Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se přepnou na jedno zablikání ZELENÉ LED a následně zpět budou blikat ZELENÁ a trvale svítit bude MODRÁ
5. Zadejte nové PIN uživatele ještě jednou a stlačte tlačítko ODEMKNOUT		ZELENÁ LED rychle bliká několik sekund a následně bude svítit trvale MODRÉ, což naznačuje, že bylo PIN uživatele úspěšně vytvořeno
6. Chcete-li ukončit režim Správce, stlačte tlačítko ZAMKNOT		Svítící ČERVENÁ LED signalizuje, že je jednotka uzamčena a v pohotovostním režimu

Odemykání pomocí PIN správce nebo uživatele

Odemknutí pomocí PIN správce (PIN +

1. Chcete-li odemknout diskAshur² jako správce, zadejte PIN správce a poté stlačte tlačítko **ODEMKNOUT**. Několikrát střídavě zablikají ZELENÁ a MODRÁ LED a nakonec bude svítit ZELENÁ LED, což naznačuje, že je jednotka odemknuta a připravena k použití jako správce.

Odemknutí pomocí PIN uživatele (+ PIN +

2. Chcete-li odemknout diskAshur² jako uživatel, stlačte tlačítko **ODEMKNOUT**, všechny LED bliknou a zase zhasnou, poté zadejte váš PIN uživatele a stlačte znova tlačítko **ODEMKNOUT**. Několikrát střídavě zablikají ZELENÁ a MODRÁ LED a nakonec bude svítit ZELENÁ LED, což naznačuje, že je jednotka odemknuta a připravena k použití jako uživatel.

Informace o dalších funkcích a podrobné pokyny jsou uvedeny v uživatelské příručce, kterou najeznete na jednotce diskAshur² a také na našich webových stránkách.

iStorage nabízí následující informační zdroje:

- Webové stránky iStorage: <http://www.istorage-uk.com> Zde můžete nalézt nejnovější informace.
- Napište nám e-mail na support@istorage-uk.com
- Volejte oddělení technické podpory na +44 (0) 20 8991 6260
- Specialisté technické podpory iStorage jsou vám k dispozici od 9 do 17.30 hodin od pondělí do pátku.