

NÁVOD K OBSLUZE:

1. Instalace a použití:

- vyberte hlavní přijímač (např. televizor) a připojte jej do zásuvky **MASTER**
- pomocné přijímače (např. přijímač domácího kina, herní konzola) připojte k zásuvkám **SLAVE**
- připojte konektor **acar eco** do zásuvky ve zdi
- zapněte napájecí zdroj **acar eco** zeleným vypínačem
- zapněte hlavní přijímač
- mikroprocesor **acar eco** detekuje start hlavního přijímače a po chvíli (3-5 sekund) se zapne napájení pro pomocné přijímače
- při vypnutí hlavního přijímače detekuje mikroprocesor pokles spotřeby proudu a po nějaké době vypne pomocné přijímače

2. Přeprogramování (přizpůsobení charakteristikám hlavního přijímače):

- připojte konektor **acar eco** do zásuvky ve zdi
- zapněte napájení **acar eco** napájení zeleným vypínačem
- spusťte hlavní přijímač(TV) napájený ze zásuvky **MASTER**
- chvíli nechejte stabilizovat provoz hlavního přijímače a potom stiskněte tlačítko **PROGRAM** na 1 sekundu
- **acar eco** změří a zapamatuje si spotřebu energie hlavního přijímače

3. Programování reakčního času:

V továrním nastavení **acar eco** reaguje na vypnutí hlavního přijímače po cca 2 sekundách. Toto je optimální doba odezvy pro typické přijímače, například televizory. Uživatel může (v případě potřeby) naprogramovat reakční dobu na libovolnou hodnotu od 2 do 25 sekund.

Postupujte takto:

- vypněte **acar eco** napájení zeleným vypínačem
- vypněte napájení a stiskněte tlačítko **PROGRAM**
- stisknutím tlačítka **PROGRAM** zapněte zelený vypínač
- podržte **PROGRAM** stisknuté na tolik sekund, na kolik chcete naprogramovat nový reakční čas
- Po uvolnění tlačítka **PROGRAM** si bude **acar eco** pamatovat nový reakční čas.

PROGRAMOVANÉ VOLBY JSOU ULOŽENY V DIGITÁLNÍ PAMĚTI **acar eco** EVEN Po odpojení napájení.

c

4. Signalizace pomocí kontrolky STATUS:

- zelená: hlavní přijímač nefunguje, doprovodné přijímače jsou odpojeny
- červená: hlavní přijímač pracuje, napájené přijímače
- zelená / červená pulsování: hlavní přijímač