

Telefonní záznamník (Gigaset C530A)

Telefonní záznamník se ovládá klávesami na základně (-> strana 2) nebo na sluchátku.

Aktivace/deaktivace telefonního záznamníku

    OK  Aktivace (✓ = aktivováno)  Změnit

 Aktivace:  Zapnuto / Vypnuto

V případě aktivace:

 Režim:

 Přijmout & nahrát / Pouze přijmout / Střídání

- **Přijmout & nahrát:** Volající může zanechat vzkaz;

- **Pouze přijmout:** Volající slyší pouze oznámení a nemůže zanechat vzkaz;

- **Střídání:** Je-li aktivováno, **Nahrát od:**  / **Nahrát do:** Zadejte dobu, během které budou vzkazy nahrávány.

 Uložit

Záznamník

Aktivace: zapnuta

Režim: <Střídání>

Nahrát od:

08:00

Zpět

Uložit

Nastavení telefonního záznamníku

Nahrání osobního oznámení / upozorňujícího vzkazu

    OK  Oznámení  OK  Nahrát oznámení /  Nahrát upozorňující vzkaz  OK 

Pro nahrání stiskněte "OK" a po zaznění tónu mluvte.  OK  Nahrajte vzkaz po zaznění tónu (min. 3 s, max. 180 s).  **Ukončit** (Dokončit nahrávku a uložit.)

Zrušení nahrávání: Krátce stiskněte klávesu Přijmout/Ukončit hovor  nebo **Zpět** během nahrávání.

Po nahrání vám bude oznámení pro kontrolu přehráno.

Opakování nahrávání: Stiskněte **Nové** během přehrávání.

Poznámky

- ❖ Nahrávání se ukončí, dojde-li k pauze delší než 3 s.
- ❖ Pokud nahrávání zrušíte, bude použito výchozí oznámení.
- ❖ Je-li jeho paměť plná, telefonní záznamník se přepne do režimu **Pouze přijmout**. Po vymazání starých vzkazů se přepne zpět do režimu **Přijmout & nahrát**.

Telefonní záznamník (Gigaset C530A)

Poslech oznámení / upozorňujícího vzkazu

► ► OK ► Oznámení ► OK ► Přehrát oznámení / Přehrát upozorňující vzkaz ► OK

Pokud jste nenahráli osobní oznámení, přehraje se relevantní výchozí oznámení.

Nahrát nové oznámení: Stiskněte **Nové** během přehrávání.

Smazání oznámení / upozorňujícího vzkazu

► ► OK ► Oznámení ► OK ► Smazání oznámení / Smazání upozorňujícího vzkazu ► OK ► Ano (potvrdit nabídku)

Další možnosti nastavení

❖ Nastavení parametrů pro nahrávání:

► ► OK ► Nahrávky ► OK

- Délka: 1 min. / 2 min. / 3 min. / Maximum

- Odložení vyzvánění: Ihned / 10 s / 18 s / 30 s / Automatické (10 s, pokud jsou k dispozici nové vzkazy; jinak 18 s)

► Uložit

❖ Deaktivace/aktivace kontroly hovorů na sluchátku / základně:

► ► OK ► Kontrola hovorů / Základna ► Změnit = zapnuto

Deaktivace kontroly hovorů na sluchátku pro aktuální přehrávání: Stiskněte **Ztišit**.

Přehrávání vzkazů

Vzkazy se přehrávají pomocí kláves na základně (-> strana 2) nebo na sluchátku.

- ▶ Stiskněte a držte klávesu .

Podmínka: Klávesa 1 je přiřazena telefonnímu záznamníku.

 ▶  ▶ OK ▶  Nastavit klávesu 1 ▶ OK ▶  Telefonní záznamník ▶ Zvolit ( = zvoleno)

Nebo:

- ▶ Přehrávání vzkazů přes seznam vzkazů:

Klávesa zpráv  ▶  Telefonní záznamník ▶ OK

Nebo:

- ▶ Přehrávání vzkazů přes menu:

 ▶  ▶ OK ▶ Přehrát vzkazy ▶ OK

Je-li nastavena síťová hlasová schránka (-> strana 34): ▶ Telefonní záznamník ▶ OK

Telefonní záznamník začne ihned přehrávat vzkazy. Nové vzkazy se přehrávají první.

Během přehrávání jsou k dispozici následující možnosti:

- ❖ Zastavení přehrávání:

Stiskněte , pro pokračování stiskněte znovu.

Nebo:

Stiskněte **Možnosti**. Přehrávání se zastaví, pro pokračování: ▶  Pokračovat ▶ OK

- ❖ Přejít na další vzkaz: stiskněte  nebo .

- ❖ Vrátit se zpět o 5 s (> 5 s) během přehrávání: stiskněte .

- ❖ Vrátit se k předchozímu vzkazu:

Stiskněte  nebo  během přehrávání časového údaje.

- ❖ Přejít na začátek aktuálního vzkazu:

Stiskněte  nebo  během přehrávání vzkazu.

- ❖ Smazat aktuální vzkaz: **Smazat**

- ❖ Smazat všechny staré vzkazy:

Možnosti ▶  Smazat seznam starých zpráv ▶ OK ▶ Ano (potvrdit nabídku)

- ❖ Zavolat zpět volajícímu: **Možnosti** ▶  Vytočit ▶ OK

- ❖ Kopírovat číslo do adresáře: **Možnosti** ▶  Kopírovat do adresáře ▶ OK

- ❖ Označit starý vzkaz jako „nový“: **Možnosti** ▶  Označit jako nový ▶ OK

Telefonní záznamník (Gigaset C530A)

Další možnosti telefonního záznamníku

❖ Přijmout hovor během nahrávání na telefonní záznamník:

Stiskněte klávesu pro příjem hovorů  nebo **Přijmout**.

Poznámka

Je-li na sluchátku aktivována kontrola hovorů a hovor je na sluchátku již slyšet, pak stisknutí klávesy pro příjem hovorů  pouze aktivuje/deaktivuje režim handsfree.

❖ Přesměrování hovoru na telefonní záznamník:

Telefonní záznamník je aktivován a sluchátko indikuje externí hovor: , telefonní záznamník se ihned spustí v režimu **Přijmout & nahrát**.

❖ **Oboustranné nahrávání externího hovoru: Možnosti** **Oboustranné nahrávání** **OK**

Ukončení oboustranného nahrávání: **Ukončit**

❖ Informujte volajícího o tom, že se hovor nahrává.

Změnit jazyk hlasových instrukcí a výchozího oznámení

   **OK**  **Jazyk**  **OK**  Zvolit jazyk (angličtina / francouzština / arabština / perština)  **Zvolit** ( = zvoleno)

Ovládání na cestách (vzdálený přístup)

Zkontrolujte či aktivujte telefonní záznamník z jiného telefonu (např. hotel, mobilní telefon).

Podmínky: Aktuální PIN kód je nastaven na jakoukoli jinou hodnotu než 0000 (-> strana 27) a jiná telefonní linka disponuje tónovou volbou (DTMF). Alternativně můžete využít vysílač kódu (k zakoupení u maloobchodníků).

Aktivace telefonního záznamníku

Podmínka: Telefonní záznamník je deaktivován.

- ▶ Zavolejte na své telefonní číslo a nechte hovor vyzvánět, dokud neuslyšíte: „Zadejte PIN, prosím“.
- ▶ Do 10 s zadejte systémový PIN vašeho telefonu.

Hovor na telefonní záznamník a přehrávání vzkazů.

Podmínka: Telefonní záznamník je aktivován.

- ▶ Zavolejte na své telefonní číslo a když uslyšíte oznámení, stiskněte klávesu  . ▶ Zadejte systémový PIN vašeho telefonu.

Telefonní záznamník můžete ovládat pomocí klávesnice telefonu.

Používají se následující klávesy:

-  Během přehrávání časového údaje:
Přeskočit na předchozí vzkaz.
Během přehrávání vzkazu:
Přejít na začátek aktuálního vzkazu.
-  Zastavit přehrávání. Pro pokračování stiskněte znovu. Po cca 60s pauze se spojení ukončí.
-  Přejít na další vzkaz.
-  Vrátit se o 5 s zpět v aktuálním vzkazu.
-  Smazat aktuální vzkaz.
-  Změnit stav již přehraného vzkazu na „nový“.

Zrušit vzdálený přístup

- ▶ Stiskněte klávesu pro ukončení hovorů nebo položte sluchátko.

Poznámka

Za následujících podmínek ukončí záznamník spojení:

- ❖ Byl zadán nesprávný systémový PIN kód.
- ❖ Na záznamníku nejsou žádné vzkazy.
- ❖ Dojde k zaplnění paměti.