

**NOKIA**

Informace o výrobku  
a bezpečnostní informace

Informácie o výrobku  
a bezpečnostné informácie



**NOKIA**

Informace o výrobku  
a bezpečnostní informace

# V zájmu vaší bezpečnosti

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo v rozporu s místními zákony a předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



## **VYPNĚTE TELEFON TAM, KDE JE JEHO POUŽÍVÁNÍ ZAKÁZÁNO**

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



## **BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení dbejte především na bezpečnost silničního provozu.



## **RUŠIVÉ VLIVY**

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.



## **AUTORIZOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento výrobek smí pouze autorizovaný personál.



## **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## **UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU**

Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.



## **SKLENĚNÉ SOUČÁSTI**

Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud zařízení spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí zařízení ani se nepokoušejte rozbité sklo ze zařízení odstranit. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.



## **CHRAŇTE SVŮJ SLUCH**

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte zařízení u ucha, buďte opatrní.

# Informace k jednotlivým funkcím

## Části a konektory

Nepřipojujte k výrobkům, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Ke zvukovému konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

## Zprávy

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy posílá jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může účtovat poplatky odpovídajícím způsobem. Znak, který používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

## Mapy a informace o poloze

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

## Svítilna

Pokud je váš telefon vybaven svítilnou a používáte ji, dotýkejte se LED diody jen opatrně, protože může být horká. Před uložením telefonu do kapsy nebo kabelky svítilnu vždy zhasněte.

# Informace o výrobku a bezpečnostní informace


## Síťové služby a poplatky


Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce může být nutné objednat.

## Tísňová volání

**📞 Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon. Než budete volat:

- Zapněte telefon.
- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
- Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Na ploše klepněte na možnost .
2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se liší podle oblastí.

3. Klepněte na možnost .

4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace.  
Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu kartu SIM. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na zamknuté obrazovce na možnost **Tísňové volání**.
- Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost **Tísňové volání**.
- Vypněte v telefonu omezení hovorů, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes internet (pokud máte přístup k internetu).

## Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne a jestliže to situace dovoluje, vyjměte baterii a nechejte jej zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Nedovolené úpravy mohou zařízení poškodit a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvou oddělených místech, například v zařízení, na paměťové kartě nebo v počítači, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se zařízení může zahřát. To je většinou normální. Zařízení se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

## Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze znovu využít jako materiály nebo k výrobě energie.

### Symbol přeškrtnutého kontejneru s koly



Symbol přeškrtnutého kontejneru s koly na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do smíšeného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

### Správa digitálních práv

Při používání tohoto zařízení dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Další informace o systému DRM najdete v online uživatelské příručce.

### Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

#### Zařízení s vyjímatelnou baterií

Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

#### Zařízení s nevyjímatelnou baterií

Nepokoušejte se demontovat baterii ani zadní kryt, protože byste mohli přístroj poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

#### Nabíječky

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce,

například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.

### **Bezpečnost baterií a nabíječek**

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se samovolně vybíjí. Pro optimální výkon baterií vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně, jelikož baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn. Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat. Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení během bouřky.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před vyjmutím baterie vždy vypněte zařízení a odpojte nabíječku.
- Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. Může tak dojít k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

### **Malé děti**

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### **Zdravotnické přístroje**

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.



## Implantované zdravotnické prostředky

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálnímu rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by měly:

- Vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje.
- Nosit bezdrátové zařízení jinde než v náprsni kapse.
- musí při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku,
- musí bezdrátový přístroj vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení,
- Dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Sluch

**⚠ Varování:** Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některá bezdrátová zařízení mohou působit rušení některých naslouchátek.

## Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou mít vliv na nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového přístroje ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází přístroj, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Přístroj ani jiné příslušenství neumísťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

## Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u čerpacích stanic, zařízení vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobců vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan nebo butan), zda je možné toto zařízení bezpečně používat v jejich blízkosti.

## **Autorská práva a další upozornění**

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu a přiložené příručky Začínáme je poskytován „tak jak je“. V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Některé funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům. Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce nebo dovozce v Evropské unii: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finsko.

Na vaše používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

© 2021 HMD Global. Výhradním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety je společnost HMD Global Oy. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

# Omezená záruka výrobce

## 1. Obecné

Společnost HMD Global Oy (dále jen „výrobce“), poskytuje tuto omezenou záruku výrobce („záruka“) na všechna původní příslušenství („výrobek“) a související příslušenství (podle definice v části 2), které jsou součástí prodejního balení výrobku.

Tato záruka platí pouze v zemi nebo oblasti (podle definice v části 2), kde byl výrobek zakoupen přes autorizované prodejní kanály výrobce, a za předpokladu, že je výrobek určen pro prodej v dané zemi nebo oblasti („země nebo oblast platnosti“). Záruční servis dostupný v konkrétní zemi nebo oblasti platnosti může být omezen na výrobky a konkrétní prvky, které jsou dostupné k prodeji výhradně v dané zemi nebo oblasti platnosti.

Tato záruka pokrývá a zahrnuje veškerá zákonná práva vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitelů v zemi nebo oblasti platnosti, které pro vás platí, a také vám uděluje specifická a případně doplňující práva, pokud je to přípustné podle platných právních předpisů. Tato záruka neomezuje práva, která můžete mít podle platných zákonů, a můžete mít další práva založená na místních zákonech během záruční doby nebo po této záruční době. Taková práva nejsou touto zárukou dotčena.

Výrobek a jeho příslušenství musí být používány v souladu s pokyny v uživatelských příručkách a letáčích dodaných v balení výrobku a dostupných také online. Výrobce může čas od času nabídnout dodatečnou záruku, která doplňuje zde uvedené podmínky. Další informace o výrobku a o dodatečné najdete na webu [www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support).

## 2. Záruka

Záruční doba začíná v den prvního prodeje Výrobku koncovému uživateli (podle originálního dokladu o nákupu výrobku).

A. Výrobce zaručuje, že výrobek (včetně baterií, které uživatel nemůže vyměňovat) nebude po dobu dvanácti (12) měsíců vykazovat žádné vady materiálu ani zpracování („vady“) s výjimkou produktů zakoupených v následujících zemích nebo regionu platnosti, kde je záruční doba dvacet čtyři (24) měsíců:

Země platnosti: Austrálie, Černá Hora, Moldavsko, Jihoafrická republika, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko.

Oblast: členské státy Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie.

B. Výrobce zaručuje, že příslušenství (definované jako baterie, kryty, kabely, nabíječky, náhlavní soupravy a další příslušenství vyměnitelné uživatelem, které jsou součástí prodejního balení) je bez vad po dobu šesti (6) měsíců ve všech výše uvedených zemích nebo regionu platnosti.

Během záruční doby zajistí výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko v přiměřené době bezplatnou nápravu vady dle vlastního uvážení buď opravením, nebo výměnou vadného výrobku nebo

příslušenství či jeho vadné části, a to za předpokladu, že jste vadný výrobek nebo příslušenství vrátili výrobci nebo jeho autorizovanému servisnímu středisku před vypršením záruční doby. Při opravě nebo výměně výrobku nebo příslušenství může výrobce použít nové nebo repasované díly či výrobky, s výjimkou situací, kdy použití repasovaných dílů nebo výrobků místní zákony zakazují. Pokud místní zákony vyžadují, aby byl koncový uživatel o použití repasovaných výrobků nebo příslušenství informován, lze za požadované sdělení v tomto ohledu považovat tento dokument o záruce. Pokud místní zákony vyžadují, aby koncový uživatel s použitím repasovaných výrobků nebo příslušenství vyjádřil souhlas, nebudou takové výrobky nebo příslušenství použity, dokud nebude požadovaný souhlas získán.

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony:

(i) oprava ani výměna neobnovuje ani neprodlužuje původní záruční dobu, pokud takové obnovení nebo prodloužení nevyžadují místní zákony; v takovém případě se záruční doba prodlužuje o minimální délku požadovanou zákonem;

(ii) v zemích, ve kterých takové obnovení nebo prodloužení místní zákony nestanovují, budou původní výrobek, vyměněné díly nebo vyměněné výrobky nebo příslušenství poskytnuté na základě této záruky kryty touto zárukou po zbývající část původní záruční doby nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data vrácení opraveného či vyměněného výrobku nebo příslušenství do vašich rukou (použije se delší lhůta);

(iii) pokud byl výrobek, příslušenství nebo součásti výrobku nebo příslušenství vyměněny, původní výrobek, součásti nebo příslušenství se stávají majetkem výrobce.

**Než výrobek předáte do servisu, provedte zálohu všech svých dat, aplikací a obsahu uložených ve výrobku. Veškerá data ve výrobku budou při servisním zásahu vymazána. Před odesláním výrobku do servisu z něj odstraňte veškeré důvěrné informace.**

**Výrobce ani autorizované servisy nezodpovídají za ztrátu vašich dat, programů, aplikací nebo obsahu.**

**Další informace o záruce naleznete na webu [www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support), kde jsou k dispozici pokyny, jak požádat o opravu, a adresy autorizovaných servisních středisek.**

### **3. Na co se tato záruka nevztahuje**

Tato záruka nezahrnuje všechny následující položky:

(i) vady nebo poškození způsobené:

(a) vystavením výrobku kapalinám nebo vlhkosti (pokud není výrobek označen jako vodotěsný za určitých podmínek stanovených výrobcem), poškozením způsobeným vystavením extrémnímu elektromagnetickému poli (např. poškození způsobená mikrovlnnou troubou) či extrémním teplotním podmínkám nebo podmínkám prostředí či prudkým změnám takových podmínek, korozi, oxidaci, polití potravinami nebo kapalinami či vlivu chemických výrobků;

(b) fyzickým poškozením, prasknutím, promáčknutím nebo poškrábáním z důvodu pádu nebo vnějších sil působících na výrobek či jakoukoli jeho součást mimo jiné včetně krytu, displeje, objektivu fotoaparátu a tlačítek (pokud výrobce nestanoví za určitých podmínek jinak);

(c) používáním výrobku s nebo připojením k výrobku, příslušenství, softwaru či službě nevyráběnému, neautorizovanému či neposkytovanému výrobcem; nebo nabíječek, síťových adaptérů či datových kabelů, které nesplňují požadované technické a bezpečnostní parametry, popsané v uživatelské příručce;

(d) jakýmkoli výrobky třetích stran prodávaných v kombinaci s výrobkem;

(e) poškození či vady způsobené piráctvím, prolamováním kódu (hackerství), viry či jiným škodlivým softwarem nebo neoprávněným přístupem ke službám, účtům, počítačovým systémům či sítím;

(f) výpadky proudu nebo výboji schopnými ovlivnit běžné použití výrobku;

(g) jinými činnostmi mimo přiměřenou kontrolu výrobce.

(ii) jakékoli opotřebení;

(iii) používání výrobku způsobem, který není v souladu s jeho zamýšleným použitím a ustanoveními uživatelské příručky;

(iv) pokud byl výrobek otevřen, opraven či upraven neautorizovanou třetí stranou nebo opraven s použitím neschválených náhradních dílů;

(v) Pokud jste v přiměřené době od uvedení na trh nenainstalovali nejnovější veřejně dostupné aktualizace softwaru pro výrobek. Výrobce nezaručuje, že software předinstalovaný do výrobku výrobcem nebo v jeho zastoupení (včetně následných aktualizací a upgradů) (souhrnně „software výrobce“) bude splňovat vaše požadavky nebo bude pracovat v kombinaci s jakýmkoli hardwarem nebo softwarem dodaným jiným subjektem než výrobcem, že bude pracovat bez přerušení a bezchybně, ani že bude možné případné závady opravit ani že budou opraveny. V případě závad softwaru výrobce zpřístupní výrobce nejnovější verzi softwaru výrobce, abyste jej mohli ve výrobku přeinstalovat. Pokud to nebude možné, zajistí výrobce podle svého uvážení jiné přiměřené a uspokojivé řešení závady. Pro některý software výrobce mohou platit samostatné licenční podmínky, které jsou dodány se softwarem.

Tato záruka neplatí mimo země nebo oblast platnosti a nevztahuje se na: (a) uživatelské příručky; (b) žádný software, nastavení, obsah, data či odkazy třetích stran kdykoli nainstalované nebo stažené do výrobku či služby ani na služby výrobce a třetích stran, ani oprávněných klientů, a to i v případě, že byly předinstalovány výrobcem (přečtěte si podmínky, které se mohou týkat služeb – vaše práva a povinnosti jsou uvedeny právě v nich); (c) pokles kapacity baterie v důsledku přirozeného limitu životnosti výrobku, vady obrazových bodů (pixelů) na displeji výrobku tolerované v rámci průmyslových standardů; (d) SIM kartu ani mobilní nebo jinou síť či systém, kde je výrobek provozován; (e) výrobek, u kterého bylo odstraněno, vymazáno, poškozeno nebo pozměněno výrobní číslo výrobku, datový kód mobilního příslušenství nebo kód IMEI nebo pokud jsou tyto údaje jakkoli nečitelné.

Tuto záruku nemůžete uplatnit, pokud výrobek odmítnete předat výrobcí k opravě a zjištění příčin.

Pokud se na váš výrobek nebo příslušenství na základě výše uvedeného, tato záruka nevztahuje, vyhrazuje si výrobce právo na

základě vašeho souhlasu účtovat poplatek za opravu nebo výměnu výrobku nebo příslušenství včetně manipulačního poplatku.

#### **4. Omezení odpovědnosti výrobce**

V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY VÝROBCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO NEODPOVÍDÁ: (i) ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ČI ZTRÁTY JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY NEBO SOUVISEJÍCÍ SE ZTRÁTOU, POŠKOZENÍM ČI ZNIČENÍM OBSAHU ČI DAT, S JEJICH OBNOVOVÁNÍM NEBO PŘENOSEM, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÁ ZTRÁTA, ŠKODA ČI ZNIČENÍ BYLY ZPŮSOBENY VADOU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ; (ii) ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU PRODUKTIVITY ČI FUNKČNOSTI, OBCHODNÍ ZTRÁTY, UŠLÉ ZAKÁZKY ANI NEDOSAŽENÉ PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY ČI ÚSPORY, VYŠŠÍ NÁKLADY ČI VÝDAJE ANI ZA NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ ČI ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY NEBO ŠKODY.

V rozsahu povoleném příslušným zákonem je odpovědnost výrobce podle okolností omezena na prodejní cenu výrobku nebo příslušenství.

#### **5. Další důležitá upozornění**

Výrobce si vyhrazuje právo umístění a dostupnost své sítě autorizovaných servisních středisek kdykoli změnit.

Výrobek může obsahovat specifické prvky, které nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno při použití mimo původní zemi nákupu.

#### **6. Dodatečná záruční ustanovení pro výrobky a příslušenství zakoupené v Austrálii a na Novém Zélandu**

**Austrálie.** Náš výrobek je dodáván se zárukami, které nelze vyloučit podle australského spotřebitelského zákona. Máte nárok na náhradu nebo vrácení peněz za závažné selhání a náhradu za jakoukoli jinou rozumně předvídatelnou ztrátu nebo škodu. Na opravu nebo výměnu výrobku máte právo, pokud výrobek není přijatelné kvality a jeho selhání neznamená závažnou poruchu.

Podpora je k dispozici na adrese

[www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support)

Kontaktní číslo: +61730628463

**Nový Zéland.** Náš výrobek je dodáván se zárukami pro spotřebitele, které nelze vyloučit podle zákona o spotřebitelských zárukách z roku 1993 (NZ). Máte nárok na náhradu nebo vrácení peněz za selhání podstatné povahy a náhradu za jakoukoli jinou rozumně předvídatelnou ztrátu nebo škodu. Na opravu nebo výměnu výrobku máte právo, pokud výrobek není přijatelné kvality a jeho selhání neznamená selhání podstatné povahy. Pokud vám byl výrobek dodán pro obchodní účely, záruky pro spotřebitele podle zákona o spotřebitelských zárukách z roku 1993 (NZ) se na něj nevztahují.

Podpora je k dispozici na adrese

[www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support)

Výrobek budete muset doručit do autorizovaného servisního střediska výrobce na vlastní náklady. Pokud požádáte autorizované servisní středisko výrobce o pomoc v rámci této záruky, nezapomeňte si s sebou vzít kopii původního dokladu o nákupu, který by měl jasně obsahovat slova „Daňová faktura“ nebo ekvivalentní, a uvést jméno a číslo ABN (Austrálie) nebo číslo GST (Nový Zéland) prodejce, datum nákupu, popis zakoupeného výrobku a IMEI nebo jiné sériové číslo výrobku.

Adresa výrobce: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finsko





**NOKIA**

Informácie o výrobku  
a bezpečnostné informácie

# Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.



## **VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA**

Zariadenie vypnite, keď nie je používanie mobilných telefónov povolené, alebo keby mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



## **BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ**

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



## **RUŠENIE**

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



## **AUTORIZOVANÝ SERVIS**

Tento výrobok smú inštalovať a opravovať iba oprávnené osoby.



## **BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO**

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou HMD Global na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



## **UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU**

Ak je zariadenie odolné voči vode, pozrite si údaj o triede krytia IP uvedený v technických údajoch zariadenia, kde získate bližšie informácie.



## **SKLENENÉ SÚČASTI**

Zariadenie a/alebo jeho obrazovka sú vyrobené zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymenia pracovníci autorizovaného servisu.



## **CHRÁŇTE SI SLUCH**

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

# Informácie súvisiace s konkrétnymi funkciami

## Súčasti a konektory

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

## Správy

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

## Mapy a určovanie polohy

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

## Baterka

Ak je telefón vybavený baterkou, pri jej používaní dávajte pozor, aby ste sa nedotkli diódy LED, ktorá môže byť horúca. Vždy baterku najprv vypnite a až potom si vložte telefón do vrečka alebo do tašky.

# Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

## Sieťové služby a poplatky

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.


## Tiesňové hovory

**⚠ Dôležité:** Vytvorenie spojenia za každých okolností nemožno zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Pred uskutočnením hovoru:

- Zapnite telefón.
- Ak sú obrazovka a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich.
- Prejdite na miesto s primeranou intenzitou signálu.

1. Na ploche klepnite na položku .

2. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
3. Klepnite na položku .
4. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Do telefónu vložte SIM kartu. Ak nemáte SIM kartu na zamknutej obrazovke klepnite na položku **Tiesňové volania**.
- Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Ak nie je dostupná mobilná sieť a máte prístup na internet, môžete tiež skúsiť uskutočniť internetový hovor.

## Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie zamočí a ak je to možné, vyberte batériu a nechajte zariadenie úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neoprávnené úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať.

Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie,

vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nefunguje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

## Recyklovanie



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Elektrické a elektronické výrobky obsahujú množstvo hodnotného materiálu, napríklad kovov (ako meď, hliník, oceľ či horčík) a cenných kovov (ako zlato, striebro či paládium). Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie.

## Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu.

## Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

Ďalšie informácie o DRM nájdete v online používateľskej príručke.

## Informácie o batérii a nabíjačke

Ak chcete zistiť, či má váš telefón vyberateľnú alebo nevyberateľnú batériu, pozrite si príručku Začínáme.

### Zariadenia s vymeniteľnou batériou

Zariadenie používajte len s originálnou nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

### Zariadenia s nevyberateľnou batériou

Nepokúšajte sa batériu ani zadný kryt vybrať, pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa hovorový čas a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

## **Nabíjačky**

Zariadenie nabíjajte pomocou kompatibilnej nabíjačky. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť. Niektoré príslušenstvo uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, náhlavná súprava alebo dátový kábel, sa môže predávať samostatne.

### **Bezpečnosť batérie a nabíjačky**

Po dokončení nabíjania zariadenia odpojte nabíjačku od zariadenia a elektrickej zásuvky. Upozorňujeme vás, že nepretržité nabíjanie by nemalo presiahnuť 12 hodín. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nevystavujte mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu ani ju nenechávajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, Nevhadzujte ju do ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť výbuch batérie alebo únik horľavých kvapalín či plynov.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, zoberte ju do autorizovaného centra alebo predajcovi telefónu. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Okrem toho, ak má zariadenie odnímateľnú batériu, platia nasledujúce opatrenia:

- Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku.
- K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

## **Malé deti**

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových vysielacích zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

## Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto zariadenia by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtové zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte zariadenie pri uchu na opačnej strane, než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, ich prekonzultujte so svojím lekárom.

## Schopnosť vnímať zvuky

**⚠ Varovanie:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími zariadeniami môže dochádzať k rušeniu.

## Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy. Inštaláciu zariadenia vo vozidle môže vykonávať iba pracovník autorizovaného servisu. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozvíja airbag.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie na miestach s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniách. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, čo môže mať za následok poranenie alebo smrť.

Dodržiavajte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt,

chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, napríklad podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami obsiahnutými v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

## **Autorské práva a ďalšie upozornenia**

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu a sprievodnej príručky Začíname sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť HMD Global ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát alebo príjmu, ani za akékoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMD Global je zakázané. Spoločnosť HMD Global uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je. Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže líšiť v závislosti od oblasti. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie, vlastnosti a špecifikácie výrobku môžu závisieť od siete a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky, požiadavky a poplatky. Všetky technické údaje, vlastnosti a iné uvedené informácie o výrobku sa bez upozornenia môžu zmeniť.



Výrobca a/alebo dovozca v krajinách Európskej únie: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Fínsko.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke <http://www.nokia.com/phones/privacy>, sa vzťahujú na vaše používanie zariadenia.

© 2021 HMD Global. HMD Global Oy je exkluzívnym držiteľom licencie na značku Nokia pre telefóny a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nokia Corporation.

# Obmedzená záruka výrobcu

## 1. Všeobecné informácie

Spoločnosť HMD Global Oy (ďalej len „výrobca“) poskytuje túto obmedzenú záruku výrobcu (ďalej len „záruka“) na každé originálne príslušenstvo (ďalej len „výrobok“) a súvisiace príslušenstvo (ako je určené v časti 2), ktoré je súčasťou predajného balenia produktu.

Táto záruka je platná iba v krajine alebo regióne (ako je určené v časti 2), v ktorom bol výrobok zakúpený prostredníctvom siete autorizovaných predajcov výrobcu, pod podmienkou, že je určený na predaj v danej krajine alebo regióne (ďalej len „príslušná krajina alebo región“). Záručný servis dostupný v určitej príslušnej krajine alebo regióne môže byť obmedzený na výrobky a prvky špecifické pre danú príslušnú krajinu alebo región, v ktorom je možné ich zakúpiť.

Táto záruka sa vzťahuje na všetky zákonné práva na základe akýchkoľvek platných zákonov na ochranu spotrebiteľa príslušnej krajiny alebo regiónu, ktoré sa na vás vzťahujú, a tiež vám poskytuje ďalšie práva prípustné podľa príslušných právnych predpisov. Táto záruka nijako neobmedzuje práva, ktoré pre vás vyplývajú z platných právnych predpisov a miestne právne predpisy vám môžu priznávať ďalšie práva počas záručnej lehoty alebo po jej uplynutí. Táto záruka tieto práva nevyklucuje.

Výrobok a jeho príslušenstvo sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke a letákoch, ktoré sa dodávajú v balení výrobku, a ktoré sú tiež k dispozícii online. Z času na čas môže výrobca ponúkať dodatočné záručné krytie, ktoré dopĺňa tu uvedené podmienky. Ďalšie informácie o vašom výrobku a dodatočnom krytí nájdete na stránke [www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support).

## 2. Záruka

Záručná lehota sa začína dňom prvého predaja výrobku koncovému používateľovi, čo potvrdzuje originál dokladu o kúpe.

A) Výrobca ručí za to, že výrobok (vrátane batérií, ktoré nie sú určené na výmenu používateľom) nemá žiadne chyby materiálu ani spracovania (ďalej len „chyba“), na dvanásť (12) mesiacov okrem výrobku zakúpeného v nasledujúcich príslušných krajinách a regióne, v ktorých je záručná lehota dvadsaťštyri (24) mesiacov:

Príslušné krajiny: Austrália, Čierna Hora, Južná Afrika, Moldavsko, Nový Zéland, Saudská Arábia, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.  
Región: Členské štáty Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.

B) Výrobca ručí za to, že príslušenstvo (definované ako batérie určené na výmenu používateľom, kryty, káble, nabíjačky, náhlavné súpravy a všetko ďalšie príslušenstvo, ktoré je súčasťou predajného balenia), nemá žiadne chyby materiálu, na šesť (6) mesiacov vo všetkých vyššie uvedených príslušných krajinách a regióne.

Počas záručnej doby výrobca alebo jeho autorizované servisné centrum v primeranom čase zabezpečí podľa vlastného uváženia bezplatnú nápravu chyby buď opravením alebo výmenou chybného výrobku, príslušenstva alebo jeho chybnej súčiastky v prípade, že ste vrátili chybný výrobok alebo príslušenstvo výrobcovi alebo jeho autorizovanému servisnému stredisku pred vypršaním záruky.

Pri oprave alebo výmene vášho výrobku alebo príslušenstva môže výrobca použiť nové alebo opravené súčasti alebo poskytnúť ako náhradu repasovaný výrobok alebo príslušenstvo, okrem prípadu, kedy použitie takýchto opravených súčastí alebo repasovaného výrobku alebo príslušenstva zakazujú miestne právne predpisy.

Ak miestne právne predpisy vyžadujú informovanie koncového používateľa o použití opravených súčastí alebo repasovaného výrobku alebo príslušenstva, tento záručný dokument predstavuje v tomto ohľade oznámenie o náležitom informovaní. Ak miestne právne predpisy vyžadujú súhlas koncového používateľa na použitie opravených súčastí alebo repasovaného výrobku alebo príslušenstva, takéto časti alebo výrobok sa nesmú použiť, pokiaľ sa nezíska súhlas.

V maximálnom rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy:

(i) Žiadna oprava ani výmena neobnoví ani nepredĺži pôvodnú záručnú lehotu, pokiaľ takéto obnovenie alebo predĺženie nevyžadujú miestne právne predpisy, pričom v takom prípade sa záručná lehota predĺži minimálne o obdobie vyžadované zákonom.

(ii) V prípade krajín, v ktorých sa takéto obnovenie alebo predĺženie nevyžaduje miestnymi právnymi predpismi, bude pôvodný výrobok, náhradné diely alebo náhradné výrobky alebo príslušenstvo poskytnuté na základe tejto záruky kryté touto zárukou po zvyšok trvania pôvodnej záručnej lehoty alebo deväťdesiat (90) dní od dátumu, keď vám bude vrátený opravený alebo vymenený výrobok alebo príslušenstvo, podľa toho, ktorý čas je dlhší.

(iii) V prípadoch, v ktorých bol výrobok, príslušenstvo alebo súčasti výrobku alebo príslušenstva nahradené, pôvodný výrobok, súčasti alebo príslušenstvo sa stanú majetkom výrobcu.

**Skôr, než výrobok odovzdáte do servisu, si vytvorte zálohu všetkých dát, programov, aplikácií a obsahu uloženého vo výrobku, keďže servisné činnosti vymažú z výrobku všetky dáta. Pred odovzdaním výrobku do servisu z neho vymažte všetky dôverné informácie.**

**Výrobca a jeho autorizovaní poskytovatelia servisných služieb nezodpovedajú za stratu údajov, programov, aplikácií ani iného obsahu.**

**Ďalšie informácie o vašej záruke a pokyny týkajúce sa toho, ako požiadať o službu opravy a ako sa obrátiť na autorizované servisné centrá nájdete na stránke [www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support).**

### 3. Na čo sa táto záruka nevzťahuje

Táto záruka vylučuje všetky nasledujúce prípady:

(i) chyby alebo poškodenie spôsobené:

(a) vystavením výrobku kvapalinám alebo vlhku (pokiaľ nie je výrobok označený ako vodotesný za určitých podmienok stanovených výrobcom), poškodením v dôsledku vystavenia extrémnemu elektromagnetickému poľu (napr. poškodenie spôsobené mikrovlnnou rúrou) či extrémnym teplotným podmienkam alebo podmienkam prostredia či prudkým zmenám takých podmienok, korózií, oxidácii, pôsobeniu potravín alebo kvapalín alebo vplyvu chemických výrobkov,

(b) fyzickým poškodením, prasknutím, preliačením alebo poškriabaním z dôvodu pádu alebo vonkajších síl pôsobiacich na výrobok alebo na akúkoľvek časť výrobku, pričom toto poškodenie sa týka (nie však výhradne) krytu, displeja, objektívu fotoaparátu a tlačidiel (ak výrobca nestanoví za určitých podmienok inak),

(c) používaním výrobku s akýmkoľvek výrobkom, príslušenstvom, softvérom alebo službou, ktoré nevyrába, nedodáva ani neopravnil výrobca, alebo pri pripájaní k nemu, prípadne pri používaní s nabíjačkou, napájacími adaptéromi alebo dátovými káblami, ktoré nespĺňajú požadované technické a bezpečnostné technické údaje uvedené v používateľskej príručke,

(d) akýmkoľvek výrobkami tretích strán predávanými v kombinácii s vaším výrobkom,

(e) poškodením alebo chybami spôsobenými hackerstvom, crackovaním, vírusmi alebo iným škodlivým softvérom, alebo neoprávneným prístupom k službám, účtom počítačovým systémom alebo sieťam,

(f) výpadkami prúdu alebo nadprúdmi schopnými ovplyvniť bežné použitie výrobku,

(g) inými činnosťami, na ktoré nemá výrobca primeraný vplyv.

(ii) akékoľvek opotrebovanie,

(iii) používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je súlade s určeným používaním ani v súlade s ustanoveniami používateľskej príručky,

(iv) Ak bol váš výrobok otvorený, opravovaný alebo upravený neoprávnenou treťou stranou alebo opravovaný s použitím neautorizovaných náhradných dielov,

(v) ak ste v rozumnom čase od uvedenia nenainštalovali najnovšie softvérové aktualizácie, ktoré sú pre výrobok verejne dostupné, Výrobca neručí za to, že softvér predinštalovaný vo výrobku výrobcom alebo v jeho mene (alebo následné aktualizácie alebo inovácie) (pod spoločným názvom „softvér výrobcu“) bude spĺňať vaše požiadavky, fungovať s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom, ktorý nedodáva výrobca, že prevádzka softvéru výrobcu nebude prerušovaná alebo že bude bezchybná, a ani za to, že zistené chyby sú opraviteľné alebo budú opravené. Pokiaľ ide o chyby softvéru výrobcu, výrobca sprístupní najnovšiu verziu softvéru výrobcu na preinštalovanie vo vašom výrobku, alebo ak by to nebolo možné, poskytne iný opravný prostriedok, ktorý podľa najlepšieho uváženia výrobcu danú chybu uspokojivo odstráni. Na niektoré časti softvéru výrobcu sa môžu vzťahovať samostatné licenčné podmienky, ktoré sú dostupné s príslušným softvérom.

Táto záruka neplatí mimo príslušnej krajiny alebo regiónu a nevzťahuje sa na tieto položky: (a) na používateľské príručky, (b) na akýkoľvek softvér, nastavenia, obsah, údaje alebo odkazy tretích osôb kedykoľvek inštalované alebo prevzaté do výrobku ani na služby výrobcu a tretích strán, ani pomocných klientov, a to aj v prípade, že ich predinštaloval výrobca (prečítajte si zmluvné podmienky, ktoré môžu byť súčasťou týchto služieb a ktoré určujú vaše práva a povinnosti), (c) na zníženie kapacity batérie, ktorá je výsledkom prirodzeného konca životnosti batérie, ani na chyby pixelov na displeji výrobku, ktoré sú v rámci priemyselných štandardov, (d) na SIM kartu alebo akúkoľvek mobilnú alebo inú sieť, alebo systém, v ktorom sa výrobok prevádzkuje a (e) na výrobok, z ktorého bolo odstránené, zmazané, poškodené, nahradené alebo sa stalo nečitateľným sériové číslo výrobku, dátumový kód mobilného príslušenstva alebo číslo IMEI.

Túto záruku nemôžete uplatňovať, ak na pôvodné miesto nákupu alebo výrobcovi odmietnete odovzdať výrobok alebo príslušenstvo na účely jeho preskúmania.

Ak táto záruka podľa vyššie uvedených údajov nezahŕňa váš výrobok alebo príslušenstvo, výrobca si vyhradzuje právo účtovať s vaším súhlasom poplatok za opravu alebo výmenu výrobku alebo príslušenstva, ako aj manipulačný poplatok.

#### **4. Obmedzenie zodpovednosti výrobcu**

V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI VÝROBCA ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ PRIAMO ANI NEPRIAMO NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE (i) ŠKODY ALEBO STRATY AKÉHOKOĽVEK DRUHU SPÔSOBENÉ STRATOU, POŠKODENÍM ALEBO ZNIČENÍM OBSAHU ALEBO ÚDAJOV, PRÍPADNE ŠKODY A STRATY S TÝM SÚVISIACE, ALEBO ZA OPĀTOVNÉ VYTVORENIE ALEBO PRENOS OBSAHU ALEBO ÚDAJOV, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE TAKÁTO STRATA, POŠKODENIE ALEBO ZNIČENIE VZNIKLO V DÔSLEDKU CHYBY VÝROBKU ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ANI ZA (ii) STRATY NA ZISKU, POUŽÍVANÍ, PRODUKTIVITE, PODNIKANÍ, ZMLUVÁCH, VÝNOSOCH ALEBO OČAKÁVANÝCH ÚSPORÁCH, ZVÝŠENÉ NÁKLADY ALEBO VÝDAVKY, ANI ZA ŽIADNU NEPRIAMU, NÁSLEDNÚ ALEBO ŠPECIÁLNU STRATU ALEBO ŠKODU.

V rozsahu povolenom príslušným právom bude zodpovednosť výrobcu obmedzená na kúpnu hodnotu výrobku alebo príslušenstva.

#### **5. Ďalšie dôležité upozornenia**

Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v lokalitách svojej siete autorizovaných servisných centier a ich dostupnosti. Váš výrobok môže obsahovať špecifické prvky, ktoré nemusia mimo krajiny nákupu výrobku fungovať zamýšľaným spôsobom.

#### **6. Dodatočné záručné ustanovenia pre výrobky a príslušenstvo zakúpené v Austrálii a na Novom Zélande**

**Austrália** Náš výrobok je dodávaný so zárukami, ktoré nie je možné na základe austrálskeho spotrebiteľského zákona vylúčiť. Máte nárok na výmenu alebo náhradu za závažné zlyhanie

a odškodnenie za všetky ďalšie primerane predvídateľné straty alebo škody. Máte nárok na opravu alebo výmenu výrobku, ak výrobok nedosahuje prijateľnú kvalitu a toto zlyhanie sa nepovažuje za závažné zlyhanie.

Podpora je dostupná na stránke  
[www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support)  
Telefónne číslo: +61730628463

**Nový Zéland** Náš výrobok je dodávaný so zárukami spotrebiteľa, ktoré nie je možné na základe zákona o zárukách spotrebiteľa Nového Zélandu z roku 1993 vylúčiť. Máte nárok na výmenu alebo náhradu za zlyhanie podstatného charakteru a na odškodnenie za všetky ďalšie primerane predvídateľné straty alebo škody. Máte nárok na opravu alebo výmenu výrobku, ak výrobok nedosahuje prijateľnú kvalitu a toto zlyhanie sa nepovažuje za zlyhanie podstatného charakteru. Ak vám bol dodaný výrobok na obchodné účely, nevzťahujú sa na neho záruky spotrebiteľa na základe zákona o zárukách spotrebiteľa Nového Zélandu z roku 1993.

Podpora je dostupná na stránke  
[www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support)  
Výrobok musíte doručiť do autorizovaného servisného centra výrobcu na vlastné náklady. Ak navštívite autorizované servisné stredisko výrobcu so žiadosťou o pomoc v rámci tejto záruky, nezabudnite si vziať so sebou kópiu originálneho dokladu o kúpe, v ktorom by mali byť zreteľne uvedené slová „Daňový doklad“ alebo jeho ekvivalent, ako aj názov a číslo ABN (Austrália) alebo číslo GST (Nový Zéland) predajcu, dátum nákupu, popis zakúpeného produktu a číslo IMEI alebo iné sériové číslo výrobku.

Adresa výrobcu: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Fínsko







P201-BYA008-000 V1.0

XXXXXXXXXX