



SKARTOVAČKA AVELI BASIC 148

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Vážený zákazníku,


děkujeme, že jste si zakoupili tento vysoce kvalitní produkt. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny k používání. Zejména dodržujte bezpečnostní pokyny. Naše servisní informace jsou uvedeny v dolní části těchto pokynů.

Používání k danému účelu:

Skartovačka je vhodná pouze pro skartování papíru. Jakékoli jiné použití nebo upravení je nevhodné a představuje značné riziko nehody.



DŮLEŽITÉ bezpečnostní pokyny:



1. Volné oblečení, kravaty, šperky, vlasy a malé předměty udržujte v bezpečné vzdálenosti od skartovacího otvoru, abyste předešli zraněním.

2. Pokud skartovačku nebudete dlouho používat, vypojte ji ze zásuvky.



3. Před skartováním odstraňte z dokumentů drátky ze sešíváčky či sponky.



4. Vždy udržujte prsty a ruce v bezpečné vzdálenosti od skartovacího otvoru, abyste předešli vážným zraněním.

5. Příklad by měl být umístěn k snadno přístupné zásuvce.

6. Skartovačka musí být před přemístěním, přepravou, čištěním zařízení nebo před vyprázdněním odpadní nádoby vždy vypnuta a odpojena od elektrického vedení.

7. Nádobu na odpad pravidelně vysypávejte, jinak se skartovačka může zaseknout. Pro vyprázdnění odpadní nádoby odpojte napájecí kabel ze zásuvky.



8 Upozornění: Skartovačka není vhodná pro skartování CD/DVD, kazet nebo disket.



9. Nenechávejte prosím skartovačku bez dozoru, pokud jsou nablízku děti nebo domácí zvířata.

10. Skartovačka je vhodná pouze pro skartování papíru, který musí být suchý a čistý. Prosím nevkládejte jiné materiály.

11. Nikdy neotvírejte kryt. V případě problémů se zařízením kontaktujte naši zákaznickou linku.

12. Zařízení nesmí být spuštěno s poškozeným napájecím kabelem.



13. Před použitím zařízení si prosím přečtěte návod.

14. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.



15. Zabraňte tomu, aby skartovačka byla v kontaktu s hořlavými plyny nebo oleji, mohlo by dojít k požáru.

Poznámka: Doporučujeme používat přístroj 2 minuty a pak nechat 30 minut odpočinout, abyste dosáhli optimálních výsledků a chránili přístroj.

Zásady bezpečné práce s elektrickým zařízením

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, prosím odpojte přístroj ze zásuvky.
- Pokud se poškodí hlavní kabel, hlavní koncovka nebo přístroj samotný, prosím přestaňte skartovačku používat (nebezpečí úrazu)!
- Neopravujte zařízení sami!
- Nepřetěžujte kapacitu zásuvky!
- Síťové připojení zařízení musí být volně přístupné!
- Neupravujte síťový kabel, odpovídá předepsanému síťovému napětí!

Dodání

Skartovačka

Nádoba na papírový odpad

Návod

Nastavení skartovačky:

1. Skartovačku bezpečně umístěte na odpadní nádobu. **Přitom dbejte na to, abyste si neskřípli prsty mezi skartovačkou a horním okrajem odpadní nádoby.**
2. Připojte hlavní kabel ke standardní zásuvce 230-240 V AC.

Spuštění skartovačky:

Důležité informace:

Toto zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití v uzavřených prostorách a pro krátkodobý provoz nepřesahující 3 minuty. Nepoužívejte skartovačku pro komerční užití ani ve venkovních prostorách. Nesprávné použití představuje riziko nehody.

Hlavní vypínač má 4 polohy. Pro zapnutí zařízení posuňte vypínač do polohy „**AUTO**”.

1. **AUTO** (automatické zapnutí). Skartování začne automaticky, jakmile je dokument, který má být skartován, vložen do podavače. Vložte papír **ROVNOMĚRNĚ** do podavače, jinak může dojít k zaseknutí papíru. Po vložení papíru do skartovacího otvoru se skartovačka automaticky zapne. Papír vkládejte pouze do otvorů určených pro vkládání papíru!
2. **ZPĚTNÝ CHOD <<** (zpětný chod) „REV“ způsobí zpětný chod. Pomocí této funkce lze odstranit zaseknutý papír (viz kapitola „Ochrana proti zaseknutí papíru a přetížení:“).
3. **Pozice OFF (Vypnutý)** se doporučuje při vyprazdňování odpadní nádoby nebo pokud se skartovačka delší dobu nepoužívá.
4. **Vpřed** (chod vpřed) „FWD“ způsobí chod vpřed.

Kapacita skartovačky:

Skartovačka Aveli Basic 148 skartuje až 8 listů papíru najednou (A4, 80g). Papír může být až 21,8 cm široký. Pokud chcete skartovat malé formáty papíru, jako jsou dopisy nebo potvrzení o platbě kreditní kartou, vložte je do středu skartovacího otvoru.

Ujistěte se, že do skartovačky není nikdy vloženo více než výše uvedené maximální množství listů papíru. Jinak může dojít k poškození zařízení.

Ochrana proti zaseknutí papíru a přetížení:

Skartovačka Aveli Basic 148 je vybavena ochranou proti přetížení motoru. Chcete-li přístroj dobře chránit, pak doporučujeme, abyste s ním pracovali max. 2 minuty a poté ho nechali 30 minut odpočinout. Za následujících podmínek je přívod proudu do motoru jednotky přerušen:

1. Nepřetržitý provoz skartovačky na maximální kapacitu po delší časové období, např. déle než 2 minuty bez přerušení.
2. Překročení skartovací kapacity, např. skartování více než 8 listů papíru (80 g) najednou nebo v případě, že papír není vložen do skartovacího otvoru podélně.

Za výše uvedených podmínek je spuštěna automatická ochrana proti přetížení motoru, načež je přerušen přívod proudu do zařízení. V takovém případě proveďte následující kroky:

1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli riziku vážného zranění, a počkejte alespoň 30 minut, než se ochrana proti přetížení resetuje.
2. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky a stiskněte tlačítko REVERSE. Zbývající papír vytáhněte z řezacích nožů. V případě nutnosti tento krok opakujte.
3. Po stisknutí tlačítka FORWARD můžete pokračovat v normálním procesu skartace.

Technické údaje:

Typ skartace:	Příčný řez
Velikost řezu:	4 × 40 mm (papír)
Kapacita skartace:	8 stran A4 (80g)
Šířka skartovacího otvoru:	cca 220 mm
Vstupní napětí:	220~240 VAC, 50 Hz, 1,3 A
Rozměry:	cca 311 x 174 x 387mm
Koš na papírový odpad:	kapacita cca 14 l
Úroveň hluku:	cca 70 dB

Čištění:

Pozor! Před čištěním odpojte napájecí kabel. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Varování! Řezné nože jsou velmi ostré! Nebezpečí úrazu!

1. Pravidelně vyprazdňujte odpadní nádobu.
2. Čistěte nádobu na odpad lehce navlhčeným hadříkem a případně jemným čisticím prostředkem.
3. **Ujistěte se, že je při čištění napájecí kabel vytažen ze zásuvky, aby nedošlo ke zranění.**
4. **Řezací mechanismus je potřeba pravidelně promazávat pomocí olejové obálky nebo oleje do skartovacího stroje na papíře. V případě, že nebude docházet k promazávání mechanismu, bude docházet ke zvýšení hlučnosti stroje.**