

SESTAVENÍ PLÁTNA

1. Připravte stativ rozložením nožek stativu do stabilní pozice, aby nedošlo k složení při zavěšení plátna
2. Stativové plátno dejte do vodorovné polohy a upevněte ve střední části stativu zacvaknutím
3. Plátno vysunujte směrem vzhůru a upevněte do plastového háčku na vrchní části stativu.
4. Následně je možné povolením rukojeti v zadní části nastavit úroveň vysunutí plátna dle potřeby uživatele.

Vždy dbejte na bezpečnost. Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte igelitové pytle z balení mimo dosah dětí.

SCREEN ASSEMBLY

1. Prepare the tripod by unfolding its legs into a stable position to prevent it from collapsing when the screen is mounted.
2. Place the tripod screen in a horizontal position and secure it in the center of the tripod by snapping it into place.
3. Pull the screen upward and hook it onto the plastic hook located at the top of the tripod.
4. Then, by loosening the handle on the rear side, you can adjust the height of the screen according to the user's preference.

Always prioritize safety. To prevent the risk of suffocation, keep plastic bags from the packaging out of reach of children.

MONTÁŽ PLÁTNA

1. Pripravte statív rozložením jeho nôh do stabilnej polohy, aby sa zabránilo zloženiu pri zavesení plátna.
2. Statívové plátno nastavte do vodorovnej polohy a upevnite ho v strednej časti statívu zacvaknutím.
3. Plátno vytiahnite smerom nahor a zafixujte ho do plastového háčika v hornej časti statívu.
4. Následne môžete uvoľnením rukoväte v zadnej časti nastaviť výšku vysunutia plátna podľa potreby používateľa.

Vždy dbajte na bezpečnosť. Aby ste predišli riziku udusenía, uchovávajte igelitové vrecká z balenia mimo dosahu detí.

AUFBAU DER LEINWAND

1. Bereiten Sie das Stativ vor, indem Sie die Beine in eine stabile Position bringen, um ein Zusammenklappen beim Aufhängen der Leinwand zu verhindern.
2. Bringen Sie die Stativleinwand in eine waagerechte Position und befestigen Sie sie durch Einrasten in der Mitte des Stativs.
3. Ziehen Sie die Leinwand nach oben und befestigen Sie sie am Kunststoffhaken an der Oberseite des Stativs.
4. Anschließend können Sie durch Lösen des Griffs auf der Rückseite die Höhe der ausgezogenen Leinwand je nach Bedarf einstellen.

Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten aus der Verpackung von Kindern fern.

ASSEMBLAGE DE L'ÉCRAN

1. Préparez le trépied en déployant ses pieds dans une position stable afin d'éviter qu'il ne se replie lors de la suspension de l'écran.
2. Placez l'écran sur trépied en position horizontale et fixez-le au centre du trépied en l'enclenchant.
3. Tirez l'écran vers le haut et accrochez-le au crochet en plastique situé sur le dessus du trépied.
4. Ensuite, en desserrant la poignée située à l'arrière, vous pouvez ajuster la hauteur de déploiement de l'écran selon les besoins de l'utilisateur.

Veillez toujours à votre sécurité. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs plastiques de l'emballage hors de portée des enfants.

A VÁSZON ÖSSZESZERELÉSE

1. Készítse elő az állványt azáltal, hogy kinyitja a lábait stabil pozícióba, hogy megakadályozza az összecusodást a vászon felfüggesztésekor.
2. Helyezze a vásznat vízszintes helyzetbe az állványon, és rögzítse azt az állvány középső részén a bepattintással.
3. Húzza felfelé a vásznat, és akassza be a műanyag kampóba az állvány felső részén.
4. Ezután a hátul található fogantyú meglazításával beállíthatja a vászon kihúzásának magasságát a felhasználó igénye szerint.

Mindig ügyeljen a biztonságra! A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a csomagolásból származó műanyag zacskókat gyermekektől távol.

MONTAGGIO DEL TELONE

1. Preparate il treppiede aprendo le gambe in una posizione stabile per evitare che si richiuda durante il montaggio del telone.
2. Posizionate il telone su treppiede in posizione orizzontale e fissatelo al centro del treppiede con uno scatto.
3. Sollevare il telone verso l'alto e agganciatelo al gancio di plastica situato nella parte superiore del treppiede.
4. Successivamente, allentando la maniglia sul retro, è possibile regolare l'altezza di estensione del telone secondo le esigenze dell'utente.

Prestate sempre attenzione alla sicurezza. Per evitare rischi di soffocamento, tenete i sacchetti di plastica dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

MONTAŻ EKRANU

1. Przygotuj statyw, rozkładając jego nogi w stabilnej pozycji, aby zapobiec złożeniu się podczas zawieszania ekranu.
2. Ustaw ekran na statywie w pozycji poziomej i przymocuj go na środku statywu przez zatrzaśnięcie.
3. Wsuwaj ekran do góry i zaczep go o plastikowy haczyk znajdujący się na górze statywu.
4. Następnie, luzując uchwyt z tyłu, możesz dostosować wysokość wysunięcia ekranu zgodnie z potrzebami użytkownika.

Zawsze zachowuj ostrożność. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj plastikowe torby z opakowania z dala od dzieci.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

1. Προετοιμάστε το τρίποδο ανοίγοντας τα πόδια του σε σταθερή θέση, ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση κατά την ανάρτηση της οθόνης.
2. Τοποθετήστε την οθόνη προβολής σε οριζόντια θέση και ασφαλίστε την στο κέντρο του τριπόδου με ένα «κλικ».
3. Τραβήξτε την οθόνη προς τα πάνω και στερεώστε την στον πλαστικό γάντζο που βρίσκεται στο πάνω μέρος του τριπόδου.
4. Στη συνέχεια, χαλαρώνοντας τη λαβή στο πίσω μέρος, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Πάντα να προσέχετε την ασφάλεια. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού, κρατάτε τις πλαστικές σακούλες της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

СГЛОБЯВАНЕ НА ЕКРАНА

1. Подгответе статива, като разгънете краката му в стабилна позиция, за да предотвратите сгъване при окачване на екрана.
2. Поставете екрана в хоризонтално положение върху статива и го закрепете в средната част чрез щракване.
3. Издърпайте екрана нагоре и го закачете за пластмасовата кука, разположена в горната част на статива.
4. След това, чрез разхлабване на дръжката в задната част, можете да регулирате височината на изтегляне според нуждите на потребителя.

Винаги обръщайте внимание на безопасността. За да избегнете опасност от задушаване, дръжте найлоновите торбички от опаковката далеч от деца.

ASAMBLAREA ECRANULUI

1. Pregătiți trepiedul desfășcând picioarele acestuia într-o poziție stabilă, pentru a preveni plierea accidentală în timpul montării ecranului.
2. Așezați ecranul cu trepiedul în poziție orizontală și fixați-l în partea centrală a trepiedului printr-un clic.
3. Ridicați ecranul în sus și agățați-l de cârligul din plastic aflat în partea superioară a trepiedului.
4. Ulterior, prin slăbirea mânerului aflat în partea din spate, se poate regla înălțimea de desfășurare a ecranului în funcție de nevoile utilizatorului.

Acordați întotdeauna atenție siguranței. Pentru a evita riscul de sufocare, păstrați pungile de plastic din ambalaj departe de copiii mici.