

Důležité je, aby na obou koncích kabelu bylo stínění řádně zajištěno.

Postup:

1. Odizolování pouze pvc pláště,
2. opatrně stínící folii převrátit přes plášť,
3. keystone přiložit ke kabelu,
4. omotat vodičím drátem zadní jehly,
5. stáhnout stahovací páskou,
6. rozplet vodičů,
7. připravit do drážek podle 568B,
8. zařezání pomocí zářezového nástroje (u zařezání dojde k ustřižení přebytečných délek vodičů),
9. zavřít plastovou krytkou,
10. nasadit kovovou stínící krytku.

