

# Stručný přehled

**Nighthawk**  
**Bezdrátový router AC2300 Smart**  
Model R7000P



**NETGEAR**<sup>®</sup>

## Obsah balení




## 1. Připojte antény




Sejměte krytky z anténních konektorů na routeru.  
Upevněte antény do příslušných konektorů.  
Nastavte antény jako na obrázku.

## 2. Restartujte modem a zapojte router



Odpojte modem, odstraňte a vyměňte záložní baterii, pokud ji používá, a poté modem opět zapojte. Pomocí ethernetového kabelu připojte modem ke žlutému portu internetu na routeru.

**Poznámka:** Pokud vaše internetové připojení nevyžaduje modem, připojte hlavní ethernetový kabel ke žlutému portu internetu na routeru.

Připojte router ke zdroji napájení. Napájecí kontrolka LED  routeru se rozsvítí žlutě a jakmile bude router připraven k provozu, změní barvu na bílou.

## 3. Připojte se k internetu



Zkontrolujte, zda kontrolka LED sítě WiFi () svítí. Předem přiřazené jméno (SSID) a heslo WiFi sítě naleznete na štítku routeru.


Otevřete Správce připojení WiFi ve svém počítači s povolenou funkcí WiFi nebo mobilním zařízením, najděte název sítě WiFi routeru a použijte heslo routeru pro připojení.

Spusťte webový prohlížeč. Pokud se průvodce instalací NETGEAR nezobrazí, navštivte stránku [www.routerlogin.net](http://www.routerlogin.net). Když se zobrazí přihlašovací okno, zadejte jako uživatelské jméno **admin** a jako heslo **password**.

Podle pokynů na obrazovce se připojte k internetu.

Pokud se router připojí k internetu, internetová kontrolka LED  se rozsvítí bíle.

## Vše je nastaveno!



Další informace o routeru naleznete v příručce Zvládněte více.

## Získejte aplikace zdarma

Začněte si užívat svůj nový router hned teď díky aplikacím zdarma, se kterými je správa hračka. Navštivte stránku [netgear.com/support/product/R7000P](http://netgear.com/support/product/R7000P) a stáhněte si aplikace.



**NETGEAR genie.** Osobní ovládací panel umožňující monitorovat, ovládat a opravovat vaši domácí síť. Zahrnuje vzdálený přístup pro správu vaší sítě, když nejste doma.



**ReadySHARE Vault.** Bezplatný software pro automatické zálohování počítače Windows na pevný disk USB připojený k routeru.



**ReadyCLOUD.** Užívejte si osobní a zabezpečený cloudový přístup k úložnému prostoru USB kdykoliv a kdekoliv.

## Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách [www.netgear.com/support](http://www.netgear.com/support) si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.



201-21051-01



NETGEAR INTL LTD  
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Irsko

NETGEAR, Inc.  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134 USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

Říjen 2016