


1. Připojit router Orbi



Pokud jste již router Orbi připojili, přeskočte tento krok.

2. Umístit satelit Orbi




Pokud je toto první satelit Orbi, který přidáváte k síti Orbi, postupujte podle následujících bodů:

Abyste zajistili nejlepší pokrytí sítě WiFi, umístěte satelit Orbi uprostřed domácnosti.

Připojte satelit Orbi ke zdroji napájení. Kontrolka LED napájení v zadní části satelitu Orbi se rozsvítí zeleně. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte tlačítko **napájení**.

2. Umístit satelit Orbi (pokračování)



Pokud jste již nastavili v síti Orbi router a satelit Orbi, postupujte podle následujících bodů:

Umístěte satelit Orbi do nejvzdálenějšího rohu domácnosti od stávajícího routeru a satelitu Orbi, který je ještě v jejich dosahu. Pokud má vaše domácnost více pater, umístěte satelit Orbi do jiného patra, než ve kterém se nachází stávající router a satelit Orbi.

Připojte satelit Orbi ke zdroji napájení. Kontrolka LED napájení v zadní části satelitu Orbi se rozsvítí zeleně. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte tlačítko **napájení**.

3. Synchronizovat satelit Orbi

Počkejte dvě minuty, než kruhový indikátor LED na satelitu Orbi rozsvítí bíle. Poté stiskněte tlačítko **Synchronizace** na zadní straně satelitu Orbi a do dvou minut stiskněte tlačítko **Synchronizace** na zadní straně routeru Orbi.

Kruhový indikátor LED na satelitu Orbi se rozsvítí bíle, poté se rozsvítí jedna z následujících barev přibližně na tři minuty a vypne se:

● Modrá

Router a satelit Orbi jsou úspěšně synchronizovány a připojení mezi routerem a satelitem je dobré.

● Žlutá

Router a satelit Orbi jsou úspěšně synchronizovány a připojení mezi routerem a satelitem je uspokojivé. Zvažte možnost přemístění satelitu Orbi blíže k routeru Orbi.

● Fialová

Synchronizace routeru a satelitu Orbi se nezdařila. Přesuňte satelit blíže k routeru a zkuste to znovu.

orbiTM

Stručná
příručka

NETGEAR®

Vše je nastaveno!



Obsah balení



**Satelit Orbi
(model RBS50)**



**Napájecí adaptér
(liší se dle oblasti)**

Přehledné zobrazení satelitu Orbi



- 1 Kruhový indikátor LED (není na obrázku)
- 2 Tlačítko Synchronizace (slouží rovněž pro připojení pomocí funkce WPS)
- 3 Porty Ethernet
- 4 Port USB
- 5 Vypínač napájení a kontrolka LED napájení
- 6 Konektor stejnosměrného napájení
- 7 Tlačítko Reset

Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách www.netgear.com/support si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.



201-21141-01

Prosinec 2016

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.