

XIAOMI WOWSTICK 1F ELECTRIC SCREWDRIVER ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK 69V1



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Parametry

Duální napájení, přepínací tlačítko, přenosná krabička
Integrovaná konstrukce se samo zamykací západkou, lithiová baterie
LED světla
Celosvětové standardní univerzální bity
Obsah balení: šroubovák, základna/držák, přenosná krabička, bity,
magnetická podložka, přísavka, 2x páčidlo, magnetizér, sada malých
šroubků 10 ks,
Rychlost otáčení: 200 rpm
Moment točení: 0,15 N·m
Materiál šroubováku: Hliníková slitina
Materiál bitů: S2 legovaná ocel
Specifikace bitů: 4 x 28/45 mm
Počet bitů: 56
Typy: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5,
SL3.0, SL3.5, SL4.0, H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0, T2, T3,
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, P2 (*0.8), P5 (*1.2), P6 (*1.5), Y0.6,
Y1, Y2.0, Y2.5, Y3.0, S0, S1, S2 ▲2.0, ▲2.3, ▲2.5, ▲3.0, U2.0, U2.6, U3.0,
0.8, W1.5, PH0 (45 mm), PH2 (45 mm), SL2.0 (45 mm), H2.0 (45 mm)

Upozornění

Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nemanipulujte. Jinak hrozí riziko poškození přístroje nebo poranění. Používejte pouze bity, které jsou součástí balení. Jiné bity by mohly zařízení poškodit nebo by zařízení nemuselo fungovat správně. Pokud budete zařízení používat v místech, kde hrozí dotyk s černou částí, kde se bity otáčejí v místech, která by mohla jakkoli zařízení poškodit, vyhněte se jim, nebo se snažte zařízení držet tak, aby nebylo poškozeno. Pokud se během používání dostane bit do kontaktu s elektrickým proudem, hrozí riziko úrazem elektrickým proudem. Pokud je šroubovák nějak poškozen, nepoužívejte ho, jinak hrozí riziko poranění. Pokud je některý z bitů poškozen, nepoužívejte ho.

Používání

1. Zařízení nepřetěžujte. Používejte jen bity, které přesně padnou na dané místo.
2. Během používání nemačkejte obě tlačítka současně. Hrozí riziko zkratu.
3. Nevkládejte bit do otvorů výstupní hřídele.
4. Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
5. Zařízení není voděodolné. Skladujte ho v suchém prostředí a nevystavujte dešti, vlhkosti a jiným kapalinám. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
7. Zařízení uchovávejte ideálně v krabičce. Nenoste ho v kapse nebo v batohu. Jinak hrozí riziko nechtěného zapnutí.
8. Zařízení není voděodolné, skladujte ho v suchu. Vyhněte se extrémním teplotám. Chraňte zařízení před deštěm, vodou a jiných korozivních kapalin.
9. Během používání, sundejte z hlavní části držáku oba boxy na bity.
10. Zařízení používejte v dobře větrané a osvětlené místnosti.
11. Pokud šroubek nejde už dále dotáhnout, nepřetěžujte motor zařízení.
12. Pokud budete mít pocit, že nějaká část zařízení nefunguje správně, prosím přestaňte zařízení používat.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz