

# xiaomi


33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

## Přehled produktu

---



Tlačítko pro kontrolu stavu baterie není tlačítko napájení.  
Powerbanka automaticky detekuje nabíjení a vybití.

**Bezpečnost:** Powerbanka je vybavena bezpečnostními funkcemi, které zabraňují přebíjení, nadměrnému vybití, přehřátí a zkratu za jakýchkoli pracovních podmínek.

**Efektivita:** Podporuje rychlé nabíjení s maximálním výkonem 33 W.

**Kompatibilita:** Vestavěný regulátor nabíjení USB je kompatibilní s většinou chytrých zařízení včetně smartphonů a tabletů.

**Kvalita:** Vysoce kvalitní lithium-iontová baterie a odolný nabíjecí a vybíjecí čip.

## Nabíjení

---

Připojte napájecí adaptér Xiaomi a kabel k portu typu C powerbanky a nabíjte ji.  
Indikátor zobrazuje následující podmínky nabíjení:

Úroveň nabití baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0 - 25%	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 - 50%	Svítí	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 - 75%	Svítí	Svítí	Bliká	Nesvítí
75 - 99%	Svítí	Svítí	Svítí	Bliká
Plně nabitó	Svítí	Svítí	Svítí	Svítí
Chyba při nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

## Vybíjení

Připojte zařízení k powerbance a nabíjete jej. Indikátor zobrazuje následující podmínky vybíjení:

Úroveň	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpětí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
0 - 25%	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 - 50%	Bliká	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 - 75%	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvítí
75 - 100%	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení nízkým proudem: Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka pro kontrolu stavu baterie přejdete do režimu slaboproudého vybíjení. Tento režim lze použít k nabíjení zařízení s nízkým proudem, jako jsou sluchátka Bluetooth a chytré náramky. Kontrolky se postupně rozsvěčují, což signalizuje, že se powerbanka nachází v režimu nízkoproudového vybíjení. Tento režim ukončíte opětovným stisknutím tlačítka. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po dvou hodinách.

## Varování

Nesprávné použití může vést k selhání baterie, přehřátí, a dokonce k požáru nebo výbuchu. Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob a poškození majetku, dodržujte následující upozornění:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby tuto powerbanku používaly nebo si s ní hrály, aby nedošlo k nehodám.
- Při nabíjení této powerbanky se ujistěte, že používáte nabíječku, která odpovídá místním bezpečnostním normám, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám.

Každá z těchto událostí může vést ke zkratu nebo k poškození baterie či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a řádně ji zlikvidujte.

- Pokud tato powerbanka nabobtná, zdeformuje se, začne vytékat nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a vhodným způsobem ji zlikvidujte.
- Nenabíjete ani nevybíjete tuto powerbanku na místech, kde by mohlo dojít k narušení jejího odvodu tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Dbejte na to, aby powerbanka nebyla během tohoto procesu zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými různými předměty. Při nabíjení jiných zařízení pro delší dobu, neukládejte tuto powerbanku na sebe s jinými zařízeními včetně telefonů, abyste zajistili lepší odvod tepla.
- Tuto powerbanku nerozebírejte, nepropichujte, neškrtejte ani nezkratujte. Nikdy nevystavujte tuto powerbanku působení kapalin, ohně a jiných zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohřívače nebo prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. (140°F).
- Když je horko, nenechávejte tuto powerbanku v autě nebo na jiném místě, které je vystaveno přímému slunečnímu záření.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontovou baterii. Otevírání krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení bezpečnosti.

## Bezpečnostní opatření

---

- Před prvním použitím tuto powerbanku plně nabijte.
- Při nabíjení powerbanky nebo jejím používání k nabíjení jiných zařízení používejte kvalifikovanou nabíječku a nabíjecí kabel (doporučujeme výrobky značky Xiaomi).
- Nenechávejte tuto power banku během nabíjení bez dozoru a odpojte ji od zdroje napájení, než půjdete ven nebo ji necháte delší dobu bez dozoru.
- Po úplném nabití této powerbanky nebo po jejím použití k úplnému nabití jiného zařízení včas odpojte nabíjecí kabel, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Pokud se po stisknutí tlačítka nezobrazí úroveň nabití baterie, může to být způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste připojit externí nabíječku, abyste power banku obnovili.
- Pokud tuto power banku delší dobu nepoužíváte, udržujte úroveň nabití baterie v rozmezí přibližně 25-50 % a skladujte ji v chladném a suchém prostředí. Vyhněte se dlouhodobému skladování, když je powerbanka plně nabitá nebo vybitá, abyste prodloužili životnost její baterie.

## Specifikace

---

Model: PB1030ZM Typ baterie: Lithium-iontová baterie

Kapacita baterie (jmenovitá/typická): 35.2 Wh/36 Wh, 9800 mAh/10000 mAh

Jmenovitá kapacita: 5 V=5.6 Ah, 9 V=2.9 Ah, 10 V=2.5 Ah, 11 V=2.3 Ah, 12 V=2.1 Ah

Vstupní port: Typ C Výstupní port: USB-A/Typ C

Vstup: 5 V=3 A, 9 V=2.5 A, 12 V=1.8 A

Výstup: 33 W Max. (Duální port) 5 V=3 A

(USB-A) 5 V=3 A, 9 V=2.23 A, 12 V=1.67 A, 10 V=2.25 A Max.

(Typ C) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2.25 A, 11 V=3 A Max.

Provozní teplota: 5°C až 35°C Rozměry položky: 105 × 55,8 × 25,5 mm

Doba nabíjení: přibližně 5,5 hodin (Nabíječka 5 V/2 A, nabíjecí kabel je součástí balení) Přibližně 2,7 hodin (Rychlonabíječka 18 W nebo vyšší, nabíjecí kabel je součástí dodávky)

## EU prohlášení o shodě

---



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Informace o OEEZ

---



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátéra nebo místních úřadů.

## Federální komise pro komunikaci

### Prohlášení dodavatele o shodě

---

Toto prohlášení dodavatele o shodě se tímto vztahuje na  
Produkt: Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro

Číslo modelu (čísla modelů): PB1030ZM

Značka/obchod: Xiaomi

Prohlašujeme, že výše uvedené zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s nařízením CFR 47 část 15.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
- (2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyřazovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:  
– Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

– Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

– Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

– Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Odpovědná strana - USA Kontaktní údaje

Společnost: Tekmovil LLC

Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA

Země: U.S.A.

Telefonní číslo: +1 (786) 230-3216

Internetové kontaktní údaje: oscar.rojas@tekmovil.com,  
cristina.escalante@tekmovil.com

Zástupce odpovědné strany pro SDoC

Společnost: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu,

China Country: P.R.C

Telefonní číslo: +86 (0)25 8715 6360

## Prohlášení o shodě UK

---



Společnost Zimi Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými právními předpisy.

Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Další informace naleznete na adrese [www.mi.com](http://www.mi.com).

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

