












Redmi Buds 4 Active Uživatelská příručka











x2



x3




x2



x3





Vynútené párovanie:

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra, vložte ich do uší a trikrát kliknite na dotykovú plochu na ľavom a pravom slúchadle.



Obnovenie továrenského nastavenia:

Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro napájané a či sú v ňom vložené slúchadlá. Po otvorení nabíjacieho puzdra vyberte a vložte slúchadlá do uší a počas 30 sekúnd päťkrát súčasne stlačte dotykové plochy na ľavej a pravej strane (keď nepočúvate hudbu alebo netelefonujete). Akonáhle budete počuť pípnutie, slúchadlá sa úspešne resetujú a znovu vstúpia do režimu párovania.



Zapnutie/vypnutie nízkej latencie:

1. Ak nie sú slúchadlá v režime volania, otvorte nabíjacie puzdro, vyberte a vložte slúchadlá do uší a dlhým stlačením a súčasným podržaním dotykovej plochy ľavého a pravého slúchadla po dobu 1,5 sekundy zapnete alebo vypnete režim nízkej latencie.
2. Keď je režim nízkej latencie zapnutý, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte jeho veko, čím režim nízkej latencie vypnete; v prípade potreby môžete stlačením a podržaním dotykových oblastí tento režim opäť zapnúť.

Pripojenie k aplikácii:

1. Naskenovaním QR kódu si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Earbuds, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie.
2. Podľa pokynov v aplikácii slúchadla pripojte.



(Android)

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Xiaomi Earbuds.

Poznámka: Počas procesu pripojenia sa uistite, že máte na svojom telefóne zapnutú funkciu Bluetooth. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, otvorte veko a uistite sa, že je váš smartphone blízko puzdra.

Špecifikácie

Názov: Wireless Earphones

Model: M2232E1

Nabíjací port: Typ C

Vstup slúchadiel: 5V \pm 0,10 A

Vstup nabíjacieho puzdra: 5V \pm 0,50 A

Výstup nabíjacieho puzdra: 5 V \pm 0,20 A

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth® Low Energy 5.3

Prevádzková teplota: 0 °C až 45 °C

Podporované audio kodeky: SBC

Bezdrôtový dosah: 10 m (otvorený priestor bez prekážok)

- Tento produkt podporuje iba niektoré systémy Android alebo iOS.
Podrobné informácie nájdete na stránke produktu www.mi.com.

Poznámka: Vzhľadom na vlastnosti pripojenia signálu Bluetooth môže v prostredí so silným elektromagnetickým rozhraním 2,4 GHz dochádzať k občasným poruchám alebo absencii zvuku.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a odovzdať odpadové zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo od miestnych úradov.



Spoločnosť Tiinlab Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2232E1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

UPOZORNENIE K ZÁRUKÉ

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek zákonných záruk poskytovaných vašim národným spotrebiteľským právom. Doba trvania a podmienky súvisiace so zákonnými zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo keď to spoločnosť Xiaomi sľúbila inak, je popredajný servis obmedzený na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu povolenom zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, vymení alebo vám zaň vráti peniaze. Na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo vinou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobok predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú môže určiť spoločnosť Xiaomi. Súčasné záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

Na výrobok, ktorý nebol riadne dovezený a/alebo nebol riadne vyrobený spoločnosťou Xiaomi a/alebo nebol riadne získaný od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú.

V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Dôležité bezpečnostné informácie

- Nepokúšajte sa výrobok rozoberať, opravovať alebo upravovať, pretože to môže spôsobiť požiar alebo môže dôjsť k úplnému poškodeniu výrobku.
- Nevystavujte výrobok prostrediu s príliš nízkou alebo vysokou teplotou (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
- Počas používania výrobku udržiajte indikátor výrobku mimo dosahu očí detí a zvierat.
- Nepoužívajte tento výrobok počas búrky. Búrky môžu spôsobiť poruchu výrobku a zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Tento výrobok nečistite alkoholom ani inými prchavými prostriedkami.
- Vyhňte sa akémukoľvek kontaktu s tekutinami.
- Výrobok nerozoberajte, neprepichujte ani nedrvte a nevystavujte ho ohňu.
- Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia a dodržujte príslušné predpisy vo vašom regióne alebo krajine.
- Tieto slúchadlá a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, mechanické drvenie alebo rezanie batérie, môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktorá môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Informácie o výrobku a certifikačné značky sú umiestnené v nabíjacom púzdre.
- Ak sa v mieste kontaktu s pokožkou objavia známky začervenania alebo opuchu, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

- Výrobok má vstavanú batériu, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo výrobku, batériu sami nerozoberajte ani neupravujte. Výmenu batérie môže vykonávať iba autorizovaný servis a musí byť vymenená za rovnaký typ. Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k porušeniu bezpečnostných opatrení (napr. vznietenie, výbuch a únik korozívneho elektrolytu). Použité batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Likvidácia tohto výrobku a použitých batérií musí byť v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré zodpovedajú miestnym bezpečnostným normám alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.



Aby ste predišli novej strate sluchu, nepoužívajte tento výrobok pri vysokej hlasitosti po dlhú dobu.

--- Symbol označuje jednosmerné napätie.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi inc. podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Tiinlab Corportaion

(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: No. 333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

Verzia užívateľskej príručky: V1.0