



xiaomi Watch 2 Uživatelská příručka



Ďalšie podrobnosti získate naskenovaním kódu QR alebo pripojením hodínok k aplikácii a prečítaním užívateľskej príručky.

Dôležité informácie o vodotesnosti

Odolnosť zariadenia voči vode nie je konštantná a môže sa časom zmeniť. Aktivity, ktoré môžu ovplyvniť odolnosť zariadenia zahŕňajú:


- Vplyv na tvrdý povrch alebo iné nárazy
- Styk s mydlom alebo mydlovou vodou (napríklad kúpanie alebo sprchovanie)
- Kontakt s parfumami, rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, kyselinami, kyslými potravinami, repelentmi proti hmyzu, kozmetickými prípravkami, opaľovacími krémami, olejmi alebo farbami na vlasy
- Exponovanie zariadenia v rýchlo sa pohybujúcej vode (napríklad pri vodnom lyžovaní, skok do vody,...)
- Nosenie zariadenia v priestoroch, kde je para alebo v saune

Aj pri striktnom dodržiavaní vyššie uvedených pokynov môže dôjsť k nechcenému kontaktu zariadenia s mydlom, šampónom, kondicionérom, pleťovou vodou, parfumom, rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, kyselinami alebo kyslými potravinami, repelentmi proti hmyzu, opaľovacími krémami, olejmi, farbami na vlasy alebo akúkoľvek ju látkou okrem vody.

Chemikálie obsiahnuté v týchto produktoch by mohli nepriaznivo ovplyvniť tesniace prvky a akustické membrány a spôsobiť tým nevratné poškodenie týchto ochrán, za ktoré predajca nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prehľad produktu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.



Podrobnejšie informácie o hodinkách získate po ich pripojení k aplikácii a zobrazení pokynov.



Pre stiahnutie aplikácie naskenujte QR kód.

Spôsob pripojenia

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Mi Fitness, aby ste mohli hodinky lepšie ovládať, a prihláste sa pomocou účtu Xiaomi pre získanie ďalších služieb. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete hodinky. Pomocou telefónu naskenujte QR kód zobrazený na hodinkách a potom stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Môžete tiež naskenovať nižšie uvedený QR kód alebo si aplikáciu stiahnite a nainštalujte z obchodu s aplikáciami.

Poznámky: Po odsúhlasení zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google a zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Xiaomi vstúpite do procesu Bluetooth overenia. Pre dokončenie procesu overenia postupujte podľa pokynov.

GPS a A-GPS

Hodinky podporujú sledovanie polohy pomocou globálneho polohového systému (GPS). Pri vonkajších cvičeniach, ako je napríklad beh, systém GPS automaticky zahájí činnosť a upozorní vás na úspešné určenie polohy. Po ukončení cvičenia bude sledovanie ukončené. Najlepším miestom na sledovanie GPS je vonkajšie otvorené priestranstvo; keď sa naopak nachádzate v hustom dave ľudí, zdvihnutím ruky nahor môžete pomôcť systému GPS s lepším určením polohy. Odporúčame zahájiť cvičenie až potom, čo začne systém GPS pracovať. Hodinky sú vybavené funkciou Assisted GPS (A-GPS), ktorá umožňuje urýchliť určovanie polohy pomocou dát priamo zo satelitov GPS. Skontrolujte, či sú hodinky prepojené s telefónom cez Bluetooth, že je možné automaticky synchronizovať dáta z aplikácie do hodínok a automaticky aktualizovať aj dáta A-GPS. V prípade, že dáta neboli synchronizované počas siedmich po sebe idúcich dní, platnosť dát A-GPS vyprší. V takom prípade bude potrebné znovu získať informácie o polohe. Pre aktualizáciu informácií o polohe môžete prejsť na stránku vonkajších cvičení na hodinkách.

Nabíjanie

Pri nízkom stave batérie hodinky okamžite nabite.

Pred nabíjaním utrite kontakty na zadnej strane hodínok a na dokovacej stanici do sucha, aby ste odstránili zvyšky potu alebo vlhkosti.

Špecifikácie

Názov: Smart Watch

Model: M2320W1

Vodotesnosť: 5 ATM

Kapacita batérie: 495 mAh

Vstupné napätie: 5 V 

--- Symbol označuje jednosmerné napätie


Vstupný prúd: 2 A

Bezdrôtová konektivita: **Bluetooth®** 5.2 GNSS:

GPS/BeiDou/GLONASS/GALILEO/QZSS

Kompatibilita: Tento produkt podporuje iba niektoré systémy Android. Podrobné informácie nájdete na stránke produktu www.mi.com.

Informácie o právnych predpisoch, osvedčení produktu a logá označujúce zhodu s predpismi a normami súvisiacimi s týmito hodinkami Xiaomi Watch 2 nájdete v ponuke Nastavenie > O hodinkách > Dohľad.

 **Bluetooth**® Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

2024.2 na výrobku znamená, že tento výrobok bude uvedený na trh vo februári v roku 2024.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia, ktoré

Wi-Fi 2.4G/5G, 802.11 /b/g/n/a

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402–2480 MHz

Prevádzková frekvencia NFC: 13,56 MHz

Prevádzková teplota: 0 až 35 °C

Bluetooth: 20 dBm

2.4 GHz band Wi-Fi: 20 dBm

5 GHz Wi-Fi: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350

MHz: 20 dBm,

5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm



by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a odovzdať odpadové zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

EÚ - Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2320W1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF). Špecifická miera absorpcie (SAR) označuje mieru, akú telo absorbuje rádiovú frekvenciu. Limity SAR závisia od toho, či je toto zariadenie používané proti hlave alebo na zápästí. Limit SAR je 2,0 wattu na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití na hlave a 4,0 wattu na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití na zápästie.

Počas testovania sú vysielajúce tohto zariadenia nastavené na najvyššie úrovne vysielania a umiestnené v polohách, ktoré simulujú použitie pri ústach s odstupom 5 mm a na zápästí bez odstupu.

Pri umiestnení tohto zariadenia v blízkosti úst dodržujte odstup aspoň 5 mm, aby ste zaistili, že úroveň expozície zostane na úrovni alebo pod úrovňou testovaných hodnôt.

Po testovaní sú najvyššie hodnoty SAR nasledujúce:

Vedľa úst: 0,482 W/kg

Zápästie: 1,059 W/kg

Bezpečnostné opatrenia

- Na každodenné používanie si hodinky pohodlne utiahnite okolo zápästia asi na šírku jedného prsta od zápästnej kosti. Upravte si remienok tak, aby mohol snímač tepovej frekvencie normálne zbierať dáta.
- Pri používaní hodínok na meranie tepovej frekvencie držte zápästie v pokoji.
- Hodinky spĺňajú stupeň vodotesnosti 5 ATM (50 metrov do hĺbky). Môžete ich nosiť do bazéna, pri kúpaní pri brehu alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nie je ich však možné používať v horúcej sprche, saune alebo pri potápaní. Okrem toho nezabudnite, aby na hodinky pri vodných športoch priamo nepôsobili prudké prúdy vody. Funkcia vodotesnosti nie je trvalá a postupom času sa môže znižovať.
- Dotykový displej hodínok nepodporuje ovládanie pod vodou. Pokiaľ sa hodinky dostanú do kontaktu s vodou, pred použitím z ich povrchu utrite prebytočnú vodu mäkkou handričkou.
- Pri každodennom používaní sa vyhňte príliš tesnému utiahnutiu remienka hodínok. Udržujte ich kontaktnú plochu suchú a remienok pravidelne čistite vodou. Ak kontaktná oblasť na koži vykazuje známky začervenania alebo opuchu, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Informácie o produkte sú pre vašu potrebu uvedené na zadnom kryte hodínok.

- Na nabíjanie hodínok používajte dodanú nabíjaciú dokovaciú stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré zodpovedajú miestnym bezpečnostným normám alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
- Uistite sa, že napájací adaptér, nabíjací kábel a hodinky sú počas nabíjania v suchom prostredí. Nedotýkajte sa ich mokrými rukami a nevystavujte ich dažďu ani iným tekutinám.
- Prevádzková teplota hodínok je od 0 °C do 35 °C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, môže dôjsť k poruche hodínok.
- Ak je displej rozbitý, nedotýkajte sa ho ani sa ho nepokúšajte vybrať. Namiesto toho hodinky okamžite prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaný servis.
- Hodinky majú integrovanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodínok, nerozoberajte a nevymieňajte batériu sami. Výmenu batérie môžu vykonávať iba autorizované servisy; v opačnom prípade hrozí pri použití nesprávneho typu batérie potenciálne nebezpečenstvo s možným zranením osôb.
- Hodinky nerozoberajte, nebúchajte do nich, nedrhte ich a nevhadzujte ich do ohňa. Pokiaľ dôjde k nafúknutiu batérie alebo úniku kvapaliny, okamžite batériu prestaňte používať.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo do rozpálenej rúry, prípadne mechanické drvenie či rezanie batérie, môže spôsobiť výbuch.
- Tieto hodinky nie sú zdravotníckou pomôckou, údaje alebo informácie poskytované hodinkami nesmú byť použité ako podklad pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb.
- Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu alebo inému nebezpečenstvu či poškodeniu spôsobenému deťmi, uchovávajte hodinky mimo ich dosahu.
- Ak hodinky nebudete dlhšiu dobu používať, po úplnom nabití ich vypnite a potom ich uložte na chladnom a suchom

mieste. Hodinky nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace.

- Batériu nevyhadzujte do odpadkov, ktoré sú likvidované na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony alebo predpisy.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Pokiaľ výrobok používate, udržiajte indikátor výrobku mimo dosahu očí detí a zvierat.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepoužívajte dlhodobo vysokú úroveň hlasitosti.
- Zariadenie je obmedzené iba na používanie vo vnútri budov pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5250 až 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)



UPOZORNENIE K ZÁRUKÉ

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záručné výhody, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek zákonných záruk poskytovaných vašim národným spotrebiteľským právom. Doba trvania a podmienky súvisiace so zákonnými zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Pokiaľ to nie je zakázané zákonmi alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, sú záručné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu povolenom zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, vymení alebo vám zaň vráti peniaze. Na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo vinou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú určí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Vylúčenie zodpovednosti: Vyobrazenie výrobku, príslušenstvo, užívateľských rozhraní a ďalších prvkov v tejto užívateľskej príručke sú iba orientačné schémy a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku. Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo podnik v ekosystéme spoločnosti Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch a/alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Také zmeny budú uvedené v najnovšej verzii príručky.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Dovozca:
AT Computers a.s.
Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 61672599



YT
7011AA004450

V1.0