




Všetky obrázky sú iba ilustračné a môžu sa líšiť
od skutočného produktu podľa modelu a oblasti.

O produkte

Xiaomi Wi-Fi Range Extender N300 je navrhnutý tak, aby rozšíril dosah vašej domácej Wi-Fi siete.



Indikátor	Stála modrá (funguje normálne) Bliká na modro (prebieha aktualizácia) Stála žltá (zapnutie) Bliká žltá (čaká na inicializáciu) Bliká červeno (hardvérová závada)
-----------	--

Tlačidlo resetovania	Stlačením a podržaním po dobu aspoň 5 sekúnd obnovíte továrenské nastavenie.
----------------------	--

Inštalácia

- 1 Umiestnite extender na miesto, kde potrebujete silnejší signál. Pripojte ho k napájaniu a počkajte, až začne indikátor blikať žltó.



- 2 Naskenovaním QR kódu si stiahnete aplikáciu Mi Home/ Xiaomi Home a podľa pokynov v aplikácii vykonajte nastavenie a správu zariadenia.



- 3 Po dokončení nastavenia zostane indikátor svietiť modro. Následne môžete extender premiestniť na iné miesto bez toho, aby ste museli znovu vykonávať nastavenia.

Často kladené otázky (FAQ)

Ako rozširuje Xiaomi Wi-Fi Range Extender N300 dosah mojej Wi-Fi siete?

Extender je určený na posilnenie signálu existujúcej Wi-Fi siete. Pred konfiguráciou extenderu je potrebné určiť, ktorú sieť potrebujete rozšíriť, a uistiť sa, že poznáte heslo Wi-Fi siete. Extendery dosahu fungujú podobne ako štafetový závod – hlavný router a extender sú účastníci závodu, zatiaľ čo Wi-Fi signál je štafeta, ktorá sa odovzdáva medzi jednotlivými účastníkmi. Pripojené zariadenia (napr. smartfón alebo počítač) predstavujú finálnu čiaru. Účastníci dvíhajú štafetu a odovzdávajú ju na finálnu čiaru, čím Wi-Fi sieť pokrýva väčšiu oblasť. Čím viac extenderov do siete pridáte, tým väčší bude dosah siete.

Ako môžem spravovať Xiaomi WiFi Range Extender N300?

Ak používate extender v kombinácii s Mi Wi-Fi routerom, môžete nastavenie spravovať pomocou aplikácie Mi Wi-Fi. Ak používate iný router, môžete si stiahnuť aplikáciu Mi Home a spravovať nastavenia siete.

Čo mám robiť, keď sa rýchlosť internetu po pripojení Xiaomi WiFi Range Extender N300 spomalí?

Ak sa rýchlosť internetu po pripojení extendera spomalí, môže dochádzať k rušeniu v sieti. Otvorte aplikáciu Mi Wi-Fi alebo Mi Home a skontrolujte stav extendera.

Ak aplikácia ukazuje, že je signál slabý, presuňte extender bližšie k routeru a skúste to znova.

Čo mám robiť, keď Xiaomi WiFi Range Extender N300 prestane fungovať?

Otvorte aplikáciu Mi Wi-Fi alebo Mi Home, skontrolujte stav extenderu a potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov pre odstraňovanie problémov:

- ① Ak je signál slabý, premiestnite extender na iné miesto, kde medzi extenderom dosahu a routerom nebudú žiadne prekážky.
- ② Ak je extender offline, skontrolujte, či router vysiela Wi-Fi signál. Ak router funguje normálne, reštartujte extender a skúste to znova.
- ③ Skontrolujte, či váš router nezaradil extender na blacklist.
- ④ Ak problém pretrváva, podržte tlačidlo resetovania stlačené aspoň 5 sekúnd, kým indikátor nezačne svietiť žltó. Opätovne upravte nastavenia a skúste to znova.

Ako nakonfigurovať nastavenia, ak chcem extender pripojiť k novej Wi-Fi sieti?

Obnovte továrenské nastavenia extenderu a znovu upravte nastavenia.

Špecifikácie:

Názov: Xiaomi WiFi Range Extender N300

Model: RD10M

Prevádzková teplota: 0~40 °C

Vstup: 100~240VAC, 50/60Hz, 0.35A

Prevádzková frekvencia: 2400MHz~2483,5MHz ($\leq 20\text{dBm}$)

Poznámka: Spotreba energie v pohotovostnom režime siete je 1,3 W , ak sú pripojené všetky porty káblovej siete a aktivované všetky porty bezdrôtovej siete.

Certifikácia:

Týmto, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. prehlasuje, že rádiové zariadenie typu RD10M je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ a 2009/125/ES.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom.



Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda

alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo od miestnych úradov.

Toto zariadenie je elektrický spotrebič II. triedy alebo s dvojistou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.



Upozornenie:

Výrobok je možné používať vo všetkých krajinách Európskej únie (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/-CY/SK/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/ SI/BG/RO/HR).

Aby boli splnené požiadavky CE na vystavenie rádiovým vlnám, musí byť zariadenie inštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm (8 palcov) alebo väčšej medzi výrobkom a telom všetkých osôb.



Sieťová zástrčka slúži ako odpojovacie zariadenie.

Zariadenie so zástrčkou musí byť umiestnené v blízkosti zásuvky a tá musí byť ľahko prístupná.

Výrobca: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

#802, 8th Floor, Building 5, No. 15 10th Kechuang Street,
Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing,
China, 100176

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

