


# DOXY

## pokladní zásuvky s vyměnitelným kabelem



### Zapojení kabelu






**VSTUP**  
( tiskárna )

**VÝSTUP**  
( zásuvka )

**Konektor kabelu**  
číslování pinů

1	bílý	uzemnění kostry
2	černý	otvírání zásuvky ( - )
3	červený	indikace otevření ( + )
4	zelený	otvírání zásuvky ( +24V )
5	žlutý	otvírání zásuvky ( +12V )
6	modrý	indikace otevření ( - )



**Připojení k zásuvce**  
(pohled ze spodu)